


# DESKRIPSI PRODUK

## 1 Ikhtisar umum



- 1 Panel kontrol
- 2 Indikator / simbol / lampu suhu
- 3 Kenop untuk suhu
- 4 Kenop untuk timer
- 5 Kenop fungsi oven
- 6 Lampu daya / simbol / indikator
- 7 Ventilasi udara untuk kipas pendingin
- 8 Elemen pemanas
- 9 Lampu
- 10 Kipas
- 11 Posisi rak

## 2 Aksesori

- **Rak kawat**  
Untuk peralatan memasak, loyang kaleng kue, dan pembakaran.
- **Loyang Bakar**  
Untuk memanggang dan membakar atau sebagai loyang untuk menampung minyak.

# SEBELUM MENGGUNAKAN PERTAMA KALI



**PERINGATAN!**  
Silakan baca bab Keselamatan.

## 1 Pembersihan Awal

Lepas semua aksesori dari peralatan.





Lihat bab "Perawatan dan pembersihan".

Bersihkan peralatan sebelum digunakan untuk pertama kali.

Pasangkan aksesori kembali ke posisi awal.

## 2 Pemanasan awal

Panaskan peralatan yang kosong terlebih dulu untuk membakar minyak yang tersisa.

1. Aturlah fungsi  dan suhu maksimal.
2. Biarkan peralatan beroperasi selama 1 jam.
3. Aturlah fungsi  dan suhu maksimal.
4. Biarkan peralatan bekerja selama 15 menit.

Aksesori dapat menjadi lebih panas dari biasanya. Peralatan dapat mengeluarkan bau dan asap. Ini merupakan hal yang normal. Pastikan bahwa aliran udara di ruangan memadai.

# PENGGUNAAN SEHARI-HARI



**PERINGATAN!**  
Silakan baca bab  
Keselamatan.

## 1 Mengaktifkan dan menonaktifkan peralatan









**Ini tergantung pada model jika peralatan Anda mempunyai simbol kenop, indikator atau lampu:**

- Indikator menyala ketika oven memanans.
- Lampu menyala ketika peralatan beroperasi.
- Simbol ini menunjukkan apakah kenop yang mengontrol fungsi oven, atau suhu.

1. Putar kenop fungsi oven ke suatu fungsi untuk memilih fungsi oven.
2. Putar kenop suhu untuk memilih suhu.
3. Untuk menonaktifkan peralatan, putar kenop fungsi oven dan suhu ke posisi mati.

## 2 Fungsi Oven

Fungsi oven		Aplikasi
<b>0</b>	Posisi OFF	Peralatan dimatikan.
	Memasak dengan Teknologi Sirkulasi Udara	Untuk memanggang atau memanggang makanan dengan suhu pemasakan yang sama, pada lebih dari 1 rak, tanpa pencampuran aroma.
	Memasak secara Konvensional	Untuk memasak dan memanggang makanan pada posisi 1 rak.
	Panas Bagian Dasar	Untuk memanggang kue dengan bagian dasar yang renyah, serta mengawetkan makanan.
	Pembakaran Turbo	Untuk memanggang sendi daging besar atau unggas dengan tulang pada 1 posisi rak. Juga untuk membuat kerak, dan mencoklatkan.
	Pembakaran	Untuk membakar bahan makanan pipih dan untuk membuat roti bakar.
	Pelumeran	Untuk melumerkan makanan beku.

# FUNGSI JAM

## 1 Pengingat Menit

Gunakan untuk menyetel waktu hitung mundur untuk fungsi oven.



Fungsi ini tidak mempengaruhi pengoperasian peralatan.

1. Mengatur fungsi oven dan menetapkan suhu.
2. Putar kenop timer sejauh mungkin, kemudian putar ke periode waktu yang diinginkan.

Setelah periode waktu terselesaikan, akan terdengar sinyal suara.

# MENGGUNAKAN AKSESORIS




**PERINGATAN!**  
Silakan baca bab Keselamatan.

## 1 Memasukkan aksesoris


Rak kawat:

Dorong rak antara batang pemandu pada dudukan rak dan pastikan ujungnya mengarah ke bawah.



Panci tinggi:

Dorong panci tinggi antara batang pemandu pada dudukan rak.



Semua aksesoris mempunyai lekukan di bagian sisi kanan dan kiri atas untuk meningkatkan keamanan. Lekukan tersebut juga membuat perangkat tidak mudah tergelincir. Tepi yang tinggi di sekitar rak adalah perangkat yang mencegah peralatan masak tergelincir.

# FUNGSI TAMBAHAN

## 1 Kipas pendingin

Ketika perabot beroperasi, kipas pendingin hidup secara otomatis untuk menjaga permukaan peralatan tetap dingin. Jika Anda menonaktifkan peralatan, kipas pendingin akan berhenti.

## 2 Thermostat keselamatan

Pengoperasian peralatan yang tidak benar atau komponen yang rusak dapat

menyebabkan pemanasan berlebihan yang membahayakan. Untuk mencegahnya, oven memiliki thermostat keselamatan yang akan menghentikan catu daya. Oven akan aktif lagi secara otomatis ketika suhu sudah menurun.