




**Electrolux**

**ID** **Mesin Pencuci Piring / Panduan Pemakaian**



**EFF1360VSA**

**Terima kasih telah memilih produk ini.**

Panduan pemakaian ini berisi informasi penting mengenai keselamatan dan petunjuk untuk membantu Anda dalam pengoperasian dan perawatan mesin pencuci piring ini.

Luangkanlah waktu untuk membaca panduan ini sebelum menggunakan mesin pencuci piring dan simpanlah buku ini untuk digunakan di waktu mendatang.

Simbol	Tipe	Arti
	<b>PERINGATAN</b>	Risiko cedera berat atau kematian
	<b>RISIKO SENGATAN LISTRIK</b>	Risiko tegangan berbahaya
	<b>KEBAKARAN</b>	Peringatan: Risiko kebakaran /bahan mudah terbakar
	<b>PERHATIAN</b>	Risiko cedera atau kerusakan barang
	<b>PENTING</b>	Pengoperasian sistem dengan benar

# DAFTAR ISI

<b>1</b>	<b>PETUNJUK MENGENAI KESELAMATAN</b>	<b>1</b>
1.1	Petunjuk Keselamatan Umum	1
1.2	Peringatan Mengenai Instalasi	2
1.3	Selama Pemakaian	3
<b>2</b>	<b>INSTALASI</b>	<b>6</b>
2.1	Pengaturan Posisi Mesin	6
2.2	Koneksi Air	6
2.3	Selang Air Masuk	6
2.4	Selang Pembuangan Air (Tergantung Model)	7
2.5	Sambungan Kelistrikan	7
2.6	Pemasangan Mesin Di Bawah Meja Dapur	8
<b>3</b>	<b>SPESIFIKASI TEKNIS</b>	<b>9</b>
3.1	Tampilan Umum	9
3.2	Spesifikasi Teknis	9
<b>4</b>	<b>SEBELUM MENGGUNAKAN MESIN PENCUCI PIRING</b>	<b>11</b>
4.1	Menyiapkan Mesin Pencuci Piring Untuk Pemakaian Pertama	11
4.2	Penggunaan Garam (BILA ADA)	11
4.3	Pengisian Garam (BILA ADA)	11
4.4	Strip Uji	12
4.5	Tabel Kesadahan Air	12
4.6	Sistem Pengurang Kesadahan Air	12
4.7	Penyetelan	12
4.8	Penggunaan Detergen	12
4.9	Pengisian Detergen	13
4.10	Penggunaan Detergen Kombinasi	13
4.11	Penggunaan <i>Rinse-aid</i>	13
4.12	Pengisian dan Pengaturan Dosis <i>Rinse-aid</i>	13
<b>5</b>	<b>MEMUAT BAHAN CUCIAN</b>	<b>15</b>
5.1	Rekomendasi	15
5.2	Pemuatan Alternatif Keranjang Cucian	17
<b>6</b>	<b>TABEL PROGRAM</b>	<b>18</b>
<b>7</b>	<b>PANEL KONTROL</b>	<b>19</b>
<b>8</b>	<b>PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN</b>	<b>21</b>
8.1	Filter	21
8.2	Lengan-Lengan Penyemprot	21
8.3	Pompa Pembuang Air	22
<b>9</b>	<b>PENANGANAN MASALAH</b>	<b>23</b>

# 1 PETUNJUK MENGENAI KESELAMATAN

## 1.1 Petunjuk Keselamatan Umum

- Bacalah semua petunjuk ini dengan saksama sebelum menggunakan mesin pencuci piring dan simpanlah buku panduan ini untuk rujukan di waktu mendatang.

 Periksalah kemasan mesin pencuci piring sebelum instalasi dan permukaan luar mesin setelah kemasan dibuka. Jangan mengoperasikan mesin bila mesin terlihat rusak atau bila kemasan sudah terbuka sebelumnya.

- Bahan kemasan melindungi mesin pencuci piring Anda dari kerusakan yang bisa terjadi selama pengangkutan. Bahan kemasan bersifat ramah lingkungan karena dapat didaur ulang. Penggunaan bahan daur ulang mengurangi konsumsi bahan mentah dan mengurangi produksi limbah.

 Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun atau lebih dan orang-orang yang memiliki kekurangan kemampuan fisik, sensorik, atau mental atau kurang pengalaman dan pengetahuan, bila kepada mereka telah diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat ini dengan cara yang aman dan mereka memahami bahaya-bahaya terkait. Anak-anak tidak boleh bermain-main dengan mesin pencuci piring ini.

 Singkirkan kemasan dan jauhkan dari jangkauan anak-anak.

 Jauhkan anak-anak dari detergen dan *rinse-aid* (zat bantu bilas).

 Setelah pencucian, bisa tersisa residu dalam mesin. Jauhkan anak-anak dari mesin ini saat pintunya terbuka.

## 1.2 Peringatan Mengenai Instalasi

- Pilihlah tempat yang sesuai dan aman untuk memasang mesin pencuci piring Anda.
- Gunakan hanya suku cadang asli untuk mesin pencuci piring ini.

  Sebelum memulai instalasi, cabutlah steker mesin dari stopkontak.

 Mesin hendaknya hanya dipasang oleh agen servis resmi. Instalasi yang dilakukan oleh selain agen resmi bisa menyebabkan garansi Anda hangus.

 Pastikan sistem sekering listrik di jaringan listrik dalam rumah terpasang baik sesuai peraturan keselamatan.

 Semua koneksi kelistrikan harus sesuai dengan nilai yang tertera pada label mesin.

  Pastikan kaki mesin tidak menginjak kabel listrik.

 Jangan sekali-kali menggunakan kabel tambahan atau koneksi soket bercabang.

 Steker listrik harus dapat dijangkau setelah mesin pencuci piring dipasang pada tempatnya.

- Setelah instalasi selesai, untuk pertama kali jalankan mesin tanpa beban.

  Pengaturan posisi mesin hanya boleh dilakukan dengan steker tidak terpasang pada stopkontak.

 Selalu gunakan steker dengan pelindung yang disertakan bersama mesin pencuci piring.

  Bila kabel listrik mesin pencuci piring rusak, kabel hanya boleh diganti oleh teknisi listrik berkualifikasi.

- Sambungkan selang air langsung ke keran air. Tekanan air dari keran harus berada antara minimum 0,03 MPa dan maksimum 1 MPa. Bila tekanan air melampaui 1 MPa, suatu katup pelepas tekanan harus dipasang antara sambungan tersebut.

### **1.3 Selama Pemakaian**

- Mesin pencuci piring ini hanya untuk penggunaan di rumah; jangan digunakan di lingkungan lain. Penggunaan komersial akan membatalkan garansi.

 Jangan menginjak, menduduki, atau memberi beban pada pintu mesin pencuci piring saat terbuka.

 Gunakan hanya detergen dan *rinse-aid* yang khusus dirancang untuk mesin pencuci piring. Electrolux tidak bertanggung jawab atas kerusakan apapun yang dapat muncul karena kesalahan pemakaian.

 Jangan meminum air dari mesin pencuci piring.

 Karena risiko ledakan, jangan menggunakan zat pelarut kimia apapun dalam mesin pencuci piring.

- Periksa ketahanan barang-barang berbahan plastik terhadap panas sebelum mencucinya dalam mesin pencuci piring.

 Cucilah dengan mesin ini hanya barang-barang yang cocok untuk dicuci dengan mesin pencuci piring, dan hati-hatilah agar tidak mengisi keranjang berlebihan.

 Jangan membuka pintu mesin ketika mesin sedang bekerja. Anda bisa terkena semburan air panas. Perangkat pengaman akan menghentikan kerja mesin bila pintunya dibuka.

 Jangan membiarkan pintu mesin pencuci piring ditinggalkan terbuka. Hal tersebut bisa menyebabkan kecelakaan.

 Letakkan pisau serta benda-benda tajam lainnya dalam keranjang peralatan makan dengan posisi ujung tajamnya menghadap ke bawah.

  Untuk model dengan sistem pembuka pintu otomatis, ketika opsi EnergySave aktif, pintu akan terbuka sendiri pada akhir program. Untuk mencegah kerusakan pada mesin pencuci piring, tunggulah satu menit sebelum menutup pintu. Agar pengeringan bahan cucian efektif, biarkan pintu tetap terbuka selama 30 menit setelah suatu program berakhir. Jangan berdiri di depan pintu mesin setelah sinyal *auto-open* (terbuka otomatis) berbunyi.

 Bila terjadi masalah, perbaikan hanya boleh dilakukan oleh Electrolux atau agen servis resminya agar tidak membatalkan garansi.

  Sebelum melakukan perbaikan, steker mesin harus dicabut dari stopkontak. Jangan menarik kabel listrik untuk mencabut steker mesin dari stopkontak. Matikan keran air.

 Pengoperasian pada voltase rendah akan menyebabkan penurunan tingkat kinerja.

 Demi keselamatan, cabutlah steker mesin setelah program berakhir.

 Untuk menghindari sengatan listrik, jangan mencabut steker bila tangan basah.

 Pegang pada steker untuk mencabutnya dari stopkontak. Jangan mencabut steker dengan menarik kabelnya.

## 2 INSTALASI

### 2.1 Pengaturan Posisi Mesin

Untuk penempatan mesin, pilihlah lokasi di mana bahan cucian bisa dimasukkan ke mesin dan dikeluarkan dengan mudah. Jangan menempatkan mesin di lokasi yang temperatur lingkungannya lebih rendah dari 0°C.

Bacalah semua peringatan pada kemasan sebelum melepas kemasan dan menempatkan mesin pada posisi terpilih.

Tempatkan mesin dekat dengan keran air dan saluran pembuangan air. Gunakan pertimbangan perihal koneksi ke mesin tidak akan diubah setelah mesin ditempatkan pada posisi yang dipilih.

Jangan mengangkat mesin dengan memegang pintu atau panelnya.

Sediakan jarak yang cukup di sekitar mesin agar tersisa ruang gerak yang cukup bagi Anda untuk membersihkan mesin.

 Pastikan selang air masuk dan pembuangan air tidak terjepit atau terjebak dan mesin tidak menginjak kabel listrik saat mengatur posisi mesin.

Setel posisi kaki mesin sehingga mesin berada dalam posisi datar dan seimbang. Mesin harus ditempatkan di atas lantai yang rata untuk menghindari mesin tidak stabil dan pintu mesin tidak bisa tertutup dengan baik.

### 2.2 Koneksi Air

Dianjurkan memasang filter pada saluran air masuk untuk mencegah kerusakan mesin karena kontaminasi (pasir, karat, dan sebagainya) dari saluran pipa dalam rumah. Hal ini juga akan mencegah terbentuknya noda kuning dan endapan setelah pencucian.

Perhatikan tulisan pada selang saluran air masuk!

Bila bertanda 25°, temperatur maksimum air yang boleh digunakan adalah 25 °C (air dingin).

Untuk model lainnya:

Dianjurkan menggunakan air dingin; temperatur air panas maksimum 60 °C.

### 2.3 Selang air masuk




 **PERINGATAN:** Gunakan selang air masuk baru yang disertakan bersama mesin. Jangan menggunakan selang dari mesin pencuci piring lama.

 **PERINGATAN:** Alirkan dahulu air dalam selang baru tersebut sebelum selang disambungkan ke mesin untuk membuang kotoran dalam selang.


 **PERINGATAN:** Sambungkan selang air langsung ke keran air. Tekanan air dari keran harus berada antara minimum 0,03 MPa dan maksimum 1 MPa. Bila tekanan air melampaui 1 MPa, suatu katup pelepas tekanan harus dipasang antara sambungan tersebut.

 **PERINGATAN:** Setelah koneksi air selesai, buka penuh keran air dan periksalah apakah terjadi kebocoran. Selalu matikan keran air masuk setelah program pencucian selesai.



 Pada beberapa model, disertakan corong air Aquastop. Hati-hatilah agar tidak tertekuk atau terpuntir.


## 2.4 Selang Pembuangan Air (Tergantung Model)



Sambungkan selang pembuangan air langsung pada lubang pembuangan di rumah atau pipa pembuangan wastafel. Koneksi ini harus berada minimum 50 cm dan maksimum 110 cm dari lantai tempat mesin pencuci piring dipasang.



**PENTING:** Pencucian tidak akan bekerja baik bila selang yang digunakan melampaui 4 m.



## 2.5 Sambungan Kelistrikan

 **PERINGATAN:** Mesin pencuci piring ini disetel untuk bekerja pada voltase 220 - 240 V. Bila voltase listrik di rumah Anda 110 V, pasanglah trafo 110/220V berkapasitas 3000 W antara koneksi kelistrikan.

  **Sambungkan mesin pencuci piring ke stopkontak yang diardekan menggunakan sekering dengan kapasitas sesuai tabel “Spesifikasi Teknis”.**

  **Steker mesin yang memiliki arde harus disambungkan ke stopkontak yang ditanahkan yang memiliki voltase dan kapasitas arus yang sesuai.**

  **Bila di jaringan listrik rumah tidak ada saluran arde, mintalah bantuan teknisi listrik untuk memasang saluran arde. Bila mesin digunakan pada saluran listrik tanpa saluran arde, Electrolux tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bisa terjadi.**

  **Steker mesin ini dapat menggunakan sekering 13A sesuai negara tujuan. (Misalnya Inggris, Arab Saudi)**

## 2.6 Pemasangan Mesin di Bawah Meja Dapur

Bila mesin ini akan dipasang di bawah meja dapur, harus tersedia ruang untuk hal tersebut dan saluran kelistrikan dan air harus bisa mengakomodasi hal tersebut.




**PERINGATAN:** Meja dapur tempat mesin akan dipasang harus stabil untuk mencegah ketidakseimbangan.

Setel kaki mesin sesuai ketidakdataran lantai.



Dorong mesin ke posisinya di bawah meja dapur dengan berhati-hati agar tidak menjepit atau menekuk selang.



**PERINGATAN:** Mesin harus ditempatkan di lokasi sesuai dimensi dalam gambar berikut.



### 3 SPESIFIKASI TEKNIS



#### 3.1 Tampilan Umum

1. Tatakan atas
2. Keranjang atas dengan rak
3. Lengan penyemprot atas
4. Keranjang bawah
5. Lengan penyemprot bawah
6. Filter
7. Label pengenalan
8. Panel kontrol
9. Dispenser detergen dan *rinse-aid* (zat bantu bilas)
10. Keranjang peralatan makan
11. Dispenser garam
12. Pengait alur keranjang atas
13. **Unit Pengering Aktif Mini:** Sistem ini meningkatkan kinerja pengeringan perangkat makan Anda.

#### 3.2 Spesifikasi Teknis

Kapasitas	13 tempat cucian
Dimensi Tinggi Lebar Kedalaman	850 (mm) 598 (mm) 598 (mm)
Bobot bersih	41,1 kg
Voltase / frekuensi operasi	220 - 240 V 50 Hz
Arus total	10 (A)
Daya total	1900 (W)
Tekanan air masuk	Maksimum: 1 (MPa) Minimum: 0,03 (MPa)

## DAUR ULANG

- Beberapa komponen mesin dan kemasan terdiri dari material daur ulang.
- Bahan plastik ditandai dengan singkatan internasional: (>PE<, >PP<, dan sebagainya.)
- Komponen karton kemasan merupakan kertas daur ulang. Karton ini bisa dimasukkan ke wadah kertas limbah untuk daur ulang.
- Bahan yang tidak sesuai untuk limbah domestik harus dibuang ke tempat daur ulang.
- Hubungilah pusat daur ulang yang relevan untuk mendapatkan informasi mengenai pembuangan berbagai jenis material.

## KEMASAN DAN LINGKUNGAN

- Bahan kemasan melindungi mesin pencuci piring Anda dari kerusakan yang bisa terjadi selama pengangkutan. Bahan kemasan bersifat ramah lingkungan dan dapat didaur ulang. Penggunaan bahan daur ulang mengurangi konsumsi bahan mentah dan dengan demikian mengurangi produksi limbah.

## CE Deklarasi Kesesuaian

Kami menyatakan bahwa produk-produk kami memenuhi Direktif, Keputusan, dan Peraturan dan persyaratan Eropa yang terdapat pada standar yang dirujuk.

## Pembuangan Mesin Bekas



Simbol ini pada produk atau kemasannya menandakan bahwa produk ini tidak boleh diperlakukan sebagai limbah rumah tangga. Namun produk ini harus diserahkan kepada lokasi pengumpulan yang sesuai

untuk daur ulang peralatan listrik dan elektronik. Dengan memastikan bahwa produk telah dibuang dengan baik, Anda telah membantu mencegah akibat negatif bagi lingkungan dan kesehatan manusia, yang dapat disebabkan oleh penanganan limbah produk ini secara tidak tepat. Untuk rincian lebih jauh mengenai daur ulang produk ini, harap hubungi kantor kota setempat, layanan pembuangan limbah rumah tangga Anda atau toko tempat Anda membeli produk ini.

## 4 SEBELUM MENGGUNAKAN MESIN PENCUCI PIRING

### 4.1 Menyiapkan Mesin Pencuci Piring Untuk Pemakaian Pertama

- Pastikan spesifikasi catu daya listrik dan air sesuai dengan nilai-nilai yang tertulis pada petunjuk instalasi untuk mesin ini.
- Singkirkan semua bahan kemasan yang berada di dalam mesin.
- Atur tingkat pengurang kesadahan air.
- Isi wadah *rinse aid*.


### 4.2 Penggunaan Garam (BILA ADA)

Untuk fungsi pencucian yang baik, mesin pencuci piring memerlukan air yang kesadahanannya rendah, dengan kadar kalsium rendah. Bila tidak, akan tersisa residu putih zat kapur pada bahan cucian dan bagian dalam mesin. Hal ini akan berdampak negatif pada kinerja pencucian, pengeringan, dan pengilapan mesin. Ketika air mengalir melalui sistem pengurang kesadahan air, ion-ion yang membentuk kesadahan air akan dibuang dari air dan air akan mencapai tingkat kesadahan yang diperlukan untuk mendapatkan hasil pencucian terbaik. Tergantung tingkat kesadahan air masuk, ion-ion yang menyebabkan kesadahan air tinggi akan terkumpul dengan cepat dalam sistem pengurang kesadahan air. Maka sistem pengurang kesadahan air harus disegarkan kembali agar mesin dapat beroperasi dengan kinerja yang sama pada pencucian berikutnya. Untuk tujuan ini, digunakan garam mesin pencuci piring.

Mesin ini hanya dapat menggunakan garam khusus mesin pencuci piring untuk mengurangi kesadahan. Jangan menggunakan garam berbutir halus atau bubuk yang mudah larut. Penggunaan garam jenis lain bisa merusak mesin Anda.

### 4.3 Pengisian Garam (BILA ADA)

Untuk menambah garam pengurang kesadahan air, buka tutup wadah garam dengan memutarinya berlawanan jarum jam. **(1)** **(2)** Pada penggunaan pertama, isilah wadah dengan 1 kg garam dan air **(3)** hingga hampir meluap. Bila tersedia, gunakan corong **(4)** agar pengisian lebih mudah. Pasang kembali tutup dan rapatkan. Setelah setiap 20-30 siklus, tambahkan garam ke mesin Anda hingga penuh (sekitar 1 kg).






**Tambahkan air ke wadah garam hanya pada pemakaian pertama.**

Gunakan hanya garam yang dibuat khusus untuk digunakan pada mesin pencuci piring.

Saat mesin pencuci piring dinyalakan, wadah garam terisi dengan air, maka masukkanlah garam pengurang kesadahan air sebelum mesin mulai dinyalakan.

Bila garam pengurang kesadahan telah meluap dan mesin tidak langsung dinyalakan, jalankan program pencucian singkat untuk melindungi mesin Anda dari korosi.

#### 4.4 Strip Uji

	Alirkan air melalui keran (1 menit).	Celupkan strip dalam air (1 detik).	Kibaskan strip.	Tunggu. (1 menit)	Atur tingkat kesadahan air mesin.
					

**CATATAN:** Pada kondisi standar, setelah tingkat kesadahan berada pada posisi 3. Bila air yang digunakan adalah air sumur atau tingkat kesadahannya di atas 90 dF, kami menganjurkan Anda menggunakan perangkat filter dan penghalus.

#### 4.5 Tabel Kesadahan Air

Tingkat	German dH	British dE	French dF	PPM	Indikator
1	0-5	0-6	0-9	0-90	Layar menampilkan L1.
2	6-11	7-14	10-20	100-200	Layar menampilkan L2.
3	12-17	15-21	21-30	210-300	Layar menampilkan L3.
4	18-22	22-28	31-40	310-400	Layar menampilkan L4.
5	23-31	29-39	41-55	410-550	Layar menampilkan L5.
6	32-50	40-63	56-90	560-900	Layar menampilkan L6.

#### 4.6 Sistem Pengurang Kesadahan Air

Mesin pencuci piring ini dilengkapi dengan pengurang kesadahan air yang mengurangi kesadahan air pasakan mesin. Untuk mengetahui tingkat kesadahan air di rumah Anda, hubungi perusahaan air di kota Anda atau gunakan strip uji (bila tersedia).

#### 4.7 Penyetelan

- Putar kenop ke posisi “off”.
- Tekan dan tahan tombol “Start/Pause”.
- Putar kenop satu langkah searah jarum jam.
- Tahan tombol “Start/Pause” hingga LED menyala dan “SL” muncul.
- Mesin akan menampilkan setelan terakhir.
- Atur volume rinse aid menggunakan tombol “+” dan “-”.
- Putar kenop ke posisi “off” untuk menyimpan setelan tersebut.

#### 4.8 Penggunaan Detergen

Gunakan hanya detergen yang khusus dirancang untuk mesin pencuci piring. Simpanlah detergen di tempat yang dingin dan kering, jauh dari jangkauan anak-anak. Tambahkan

detergen sesuai program yang dipilih untuk mendapatkan kinerja terbaik. Jumlah detergen yang diperlukan tergantung pada siklus, beban, dan tingkat kekotoran bahan cucian.


Jangan mengisi detergen ke wadah detergen melampaui kebutuhan; bila tidak akan terbentuk guratan putih atau biru pada beling dan piring dan dapat menyebabkan korosi kaca. Penggunaan detergen berlebihan secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan mesin. Penggunaan detergen yang tidak mencukupi bisa menyebabkan pencucian tidak bersih dan pada kesadahan tinggi bisa menyebabkan guratan putih.

Perhatikan petunjuk pabrik detergen untuk informasi lebih lanjut.

#### 4.9 Pengisian Detergen

Tekan kait untuk membuka dispenser dan tuangkan detergen.

Rapatkan tutup dispenser dan tekan hingga terkunci pada posisinya. Dispenser harus diisi kembali pas sebelum dimulainya suatu program. Bila bahan cucian sangat kotor, masukkan dosis tambahan detergen pada ruang detergen *pre-wash*.



#### 4.10 Penggunaan Detergen Kombinasi

Produk-produk ini harus digunakan sesuai petunjuk pabriknya.

Jangan sekali-kali memasukkan detergen kombinasi ke bagian dalam mesin atau keranjang cucian peralatan makan.

Detergen kombinasi tidak hanya mengandung detergen, tapi juga *rinse-aid*, zat pengganti garam dan komponen-komponen tambahan tergantung kombinasinya.

Dianjurkan untuk tidak menggunakan

detergen kombinasi untuk program-program singkat. Sebagai pengganti, gunakanlah detergen bubuk.

Bila terjadi masalah saat menggunakan detergen kombinasi, hubungi pabrik detergen tersebut.

Ketika Anda berhenti menggunakan detergen kombinasi, pastikan setelan kesadahan air dan *rinse-aid* berada pada tingkat yang benar.

#### 4.11 Penggunaan *Rinse-aid*

Zat bantu bilas (*rinse-aid*) memungkinkan untuk mengeringkan piring tanpa ada corengan dan noda. *Rinse-aid* diperlukan agar peralatan memasak dan beling bebas noda. *Rinse-aid* secara otomatis akan ditambahkan selama fase pembilasan panas. Bila setelan *rinse-aid* dipilih terlalu rendah, noda putih akan tertinggal pada bahan cucian dan hasil cucian tidak akan kering atau bersih.

Bila setelan dosis *rinse-aid* terlalu tinggi, akan terbentuk lapisan biru pada gelas dan piring.

#### 4.12 Pengisian dan Pengaturan Dosis *Rinse-aid*



Untuk mengisi wadah *rinse-aid*, buka tutup wadah *rinse-aid*. Isilah wadah dengan *rinse aid* hingga batas MAX dan kemudian rapatkan tutupnya. Hati-hatilah agar *rinse aid* tidak meluap dan laplah bila ada tumpahan.

**Untuk mengubah jumlah *rinse aid*, ikutilah langkah-langkah berikut sebelum menyalakan mesin.**

- Putar kenop ke posisi "off".
- Tekan dan tahan tombol "Start/Pause".
- Putar kenop satu langkah searah jarum jam.
- Tahan tombol "Start/Pause" hingga LED menyala dan "rA" muncul.
- Mesin akan menampilkan setelan terkini.
- Atur volume *rinse aid* menggunakan tombol "+" dan "-".
- Putar kenop ke posisi "off" untuk menyimpan setelan tersebut.

Setelan bawaan pabrik ada pada posisi "4".

Bila hasil cucian tidak kering sempurna atau berbintik, naikan tingkat penggunaannya. Bila terbentuk noda biru pada hasil cucian, turunkan tingkat pemakaiannya.



<b>Tingkat</b>	<b>Dosis <i>Rinse Aid</i></b>	<b>Indikator</b>
1	Rinse aid tidak digunakan	Layar menampilkan r1.
2	Menggunakan dosis 1	Layar menampilkan r2.
3	Menggunakan dosis 2	Layar menampilkan r3.
4	Menggunakan dosis 3	Layar menampilkan r4.
5	Menggunakan dosis 4	Layar menampilkan r5.

## 5 MEMUAT BAHAN CUCIAN

Untuk hasil terbaik dari mesin pencuci piring, ikutilah panduan pemuatan berikut.

Pengisian mesin hingga kapasitas yang ditunjukkan pabrik memberikan penghematan energi dan air. Membilas bahan cucian terlebih dahulu secara manual sebelum mencuci dengan mesin akan meningkatkan konsumsi air dan energi dan tidak dianjurkan. Cangkir, gelas, gelas bertangkai, piring kecil, mangkuk, dan sebagainya bisa diletakkan di keranjang atas. Jangan menyandarkan gelas tinggi satu sama lain karena walaupun saling sangga, akan goyah dan bisa menyebabkannya rusak. Saat menempatkan gelas bertangkai dan berkaki, sandarkan ke pinggir keranjang atau rak, bukan ke barang lainnya.

Tempatkan semua wadah seperti cangkir, gelas, dan dandang dalam mesin pencuci piring dengan bukaannya ke arah bawah agar air tidak tergenang di dalamnya.

Bila dalam mesin terdapat keranjang peralatan makan, dianjurkan menggunakan kisi peralatan makan untuk hasil terbaik. Letakkan semua barang besar (dandang, panci, tutup, piring, mangkuk, dan sebagainya) dan barang yang sangat kotor di rak bawah.

Piring dan peralatan makan tidak boleh diletakkan saling tumpuk.



**PERINGATAN:** Berhati-hatilah agar tidak menghambat putaran lengan penyemprot.



**PERINGATAN:** Pastikan bahwa setelah mesin pencuci piring diisi, pembukaan dispenser detergen tidak terhalang.

### 5.1 Rekomendasi

Singkirkan semua sisa makanan besar dari wadah makanan sebelum dimasukkan ke dalam mesin. Nyalakan mesin dengan beban penuh.




Jangan mengisi laci berlebihan atau menempatkan wadah makanan di keranjang yang salah.



**PERINGATAN:** Untuk menghindari kemungkinan cedera, letakkan pisau yang bertangkai panjang dan berujung tajam dengan ujung tajamnya menghadap ke bawah atau horizontal dalam keranjang.



### Rak Dengan Tinggi Dapat Diatur (tipe kaitan /peg)

Rak yang dapat dilipat pada keranjang atas memungkinkan penempatan benda-benda besar seperti dandang dan panci. Masing-masing bagian bisa dilipat terpisah. Rak yang dapat dilipat bisa diangkat atau dilipat turun.




### Keranjang Atas Pengaturan Ketinggian

Putar Klip Penambat Rel, pada ujung rel, ke pinggir untuk membukanya (seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini), kemudian tarik dan lepaskan keranjang. Ubah posisi roda, kemudian pasang kembali keranjang pada rel, pastikan menutup Klip Penambat Rel. Ketika keranjang atas berada pada posisi lebih tinggi, barang-barang besar seperti panci bisa diletakkan di keranjang bawah.




## 5.2 Pemuatan Alternatif Keranjang Cucian

### Keranjang Bawah




### Keranjang atas



### Pembebanan Tidak Tepat

Pembebanan tidak tepat bisa berakibat kinerja pencucian dan pengeringan yang buruk. Ikutilah rekomendasi pabrik untuk mendapatkan kinerja yang baik.



## Barang-Barang yang Cocok bagi Mesin Pencuci Piring

- Abu rokok, sisa lilin, obat poles, cat, zat kimia, material paduan logam.
- Garpu, sendok dan pisau dengan gagang kayu, tulang, gading, atau cangkang kerang; barang-barang yang dilem, barang-barang yang kena kotoran zat abrasif, asam, atau basa.
- Plastik yang peka terhadap temperatur, tembaga, atau wadah berlapis timah.
- Barang yang terbuat dari aluminium dan perak.
- Beberapa jenis kaca mudah pecah, porselen bercorak ornamen; beberapa barang kristal, peralatan makan yang dilem, kaca kristal timah hitam, talenan, barang dari serat sintetik.
- Barang-barang yang menyerap seperti spons atau lap dapur.

 **PENTING:** Selanjutnya, belilah peralatan dapur yang bisa dicuci dengan mesin pencuci piring.

### Catatan Penting untuk Laboratorium Pengujian

Untuk informasi terperinci yang diperlukan untuk pengujian sesuai norma EN dan salinan manual, kirimkan nama model dan nomor seri ke alamat berikut: [dishwasher@standardtest.info](mailto:dishwasher@standardtest.info).

## 6 TABEL PROGRAM


Simbol	Program	Lama Waktu Kerja (menit)	Penjelasan
	<i>Quick</i> (Cepat)	30	Program cuci cepat untuk barang-barang yang hanya sedikit kotor.
ECO	<i>Eco</i> (Rujukan)	205	Program standar untuk barang-barang yang digunakan harian tapi tidak terlalu kotor.
	Super 50'	50	Program lebih cepat untuk barang-barang yang digunakan harian tapi tidak terlalu kotor.
	<i>Intensive</i>	117	Untuk barang-barang yang sangat kotor.
	<i>Hygiene</i>	127	Untuk barang-barang yang sangat kotor yang memerlukan pencucian higienis.



**CATATAN:** DURASI PROGRAM DAPAT BERUBAH SESUAI JUMLAH BARANG CUCIAN, AIR KERAN, TEMPERATUR SEKITAR DAN FUNGSI-FUNGSI TAMBAHAN YANG DIPILIH.

- Gunakan hanya detergen bubuk untuk program-program singkat.
- Program-program singkat tidak menggunakan langkah pengeringan.
- Untuk membantu pengeringan, dianjurkan sedikit membuka pintu setelah program tersebut selesai.

## 7 PANEL KONTROL



Putar Kenop Pemilih Program (4) untuk menyalakan mesin dan pilihlah program yang sesuai untuk bahan cucian Anda. Bila Kenop Pemilih Program dalam posisi 'Off', mesin tidak dapat bekerja.

Tekan tombol *Start/Pause* (3) untuk memulai program yang dipilih. Lampu *Start/Pause* akan padam dan lampu *Wash* (Cuci) akan menyala. Bila pintu mesin dibuka ketika mesin sedang bekerja, lampu *Start/Pause* akan berkedip dan lampu *Wash* (Cuci) akan tetap menyala.

Lampu *Wash* (Cuci), *Rinse* (Bilas), dan *End* (Akhir) (7) pada Panel Kontrol menunjukkan status program yang sedang bekerja. Mesin akan tetap diam selama 40 hingga 50 menit ketika lampu *Drying* (Pengerangan) menyala.

Indikator Waktu Tersisa (1) menunjukkan durasi program terpilih dan waktu tersisa untuk program yang sedang bekerja.

**CATATAN:** Tekan tombol *Half Load* (Beban Separuh) (2) untuk memperpendek durasi program terpilih, dan dengan demikian mengurangi konsumsi energi dan air.

**CATATAN:** Bila suatu fitur ekstra telah digunakan, seperti *Delay* (Tunda) atau *Half Load* (Beban Separuh) (1, 2) pada program pencucian terakhir, fitur ini akan tetap aktif pada program terpilih berikutnya. Untuk membatalkan fitur ini pada program pencucian baru yang dipilih, putar Kenop Pemilih Program ke posisi 'Off', kemudian putar untuk memilih suatu program.

Fitur-fitur ekstra bisa diaktifkan dengan program yang baru dipilih.

**CATATAN:** Tekan bersamaan tombol, "+" dan "-" selama 3 detik untuk mengaktifkan /menonaktifkan *Child Lock* (Kunci Pengaman Anak). Ketika diaktifkan pertama kali, "CL" akan tampil pada Indikator Waktu Tersisa selama 2 detik. Ketika dinonaktifkan, "CL" akan berkedip dua kali.

**CATATAN:** Bila garam dalam mesin tidak mencukupi, Indikator Peringatan Garam Kurang (5) akan menyala menandakan wadah garam perlu diisi.

**CATATAN:** Bila *rinse aid* tidak mencukupi, Indikator Peringatan *Rinse Aid* Kurang (6) akan menyala menandakan wadah *rinse aid* perlu diisi.




### Menunda Suatu Program

Sebelum suatu program dimulai, tekan tombol "+" atau "-" pada Indikator Waktu Tersisa untuk menunda waktu mulai suatu program selama 1 jam hingga 19 jam. Untuk mengubah waktu tunda, tekan dahulu tombol *Start/Pause*, kemudian gunakan tombol "+" dan "-" untuk memilih waktu tunda baru. Untuk mengaktifkan waktu tunda yang baru, tekan tombol *Start/Pause*. Untuk membatalkan waktu tunda, gunakan tombol "+" dan "-" untuk mengubah waktu ke '0'.

**CATATAN:** Bila Kenop Pemilih Program diputar ke posisi 'Off' setelah waktu tunda dipilih dan program telah dimulai, sisa waktu tunda akan tersimpan. Bila kenop diputar ke program baru, waktu tunda tersisa akan dilanjutkan.



## 7.1 Mengubah Program

Ikutilah langkah-langkah berikut untuk mengubah program ketika sedang bekerja.




## 7.2 Membatalkan Suatu Program

Ikutilah langkah-langkah berikut untuk membatalkan suatu program ketika sedang bekerja



## 7.3 Mematikan Mesin



 **CATATAN:** Jangan membuka pintu mesin sebelum kerja program selesai.

 **CATATAN:** Biarkan pintu sedikit terbuka pada akhir program pencucian untuk mempercepat proses pengeringan.

 **CATATAN:** Bila pintu mesin dibuka atau listrik padam selama suatu program pencucian, program akan berlanjut ketika pintu ditutup atau ketika listrik menyala kembali.

 **CATATAN:** Bila listrik padam ketika pintu mesin terbuka selama proses pengeringan, program akan berakhir dan mesin akan siap untuk pemilihan program baru.

## 8 PEMBERSIHAN DAN PERAWATAN

Pembersihan mesin pencuci piring penting demi menjaga usia pakai mesin.


Minyak dan kerak bisa menumpuk dalam mesin selama penggunaan. Bila hal ini terjadi:

- Isi dispenser detergen tapi jangan mengisi ruang cucian. Pilih suatu program yang bekerja pada temperatur tinggi dan jalankan mesin pencuci piring dalam keadaan kosong. Bila hal ini tidak membersihkan mesin pencuci piring dengan baik, gunakan zat pembersih yang dirancang untuk mesin pencuci piring.
- Untuk memperpanjang usia mesin pencuci piring, bersihkan mesin secara berkala setiap bulan.
- Lap sil pintu secara berkala dengan lap lembap dan singkirkan residu atau benda asing yang terkumpul.

### 8.1 Filter

Bersihkan filter dan lengan penyemprot sekurang-kurangnya sekali seminggu. Bila terdapat sisa makanan atau benda asing pada filter kasar dan halus, singkirkan dahulu dan bersihkan hingga tuntas dengan air.

- a) Filter Mikro b) Filter Kasar  
c) Filter Logam




Untuk menyingkirkan dan membersihkan filter kombinasi, putar filter berlawanan jarum jam dan lepaskan dengan mengangkatnya ke atas (1). Tarik filter kasar kapas dari filter mikro (2). Kemudian tarik dan lepaskan filter logam (3). Bilas filter dengan banyak air hingga bersih dari residu. Rakit kembali filter-filter tersebut. Ganti sisipan filter, dan putar searah jarum jam (4).

- Jangan sekali-kali menjalankan mesin pencuci piring tanpa filter.
- Pemasangan filter yang tidak tepat akan mengurangi efektivitas pencucian.
- Filter-filter yang bersih diperlukan agar mesin bisa berjalan dengan baik.

### 8.2 Lengan-Lengan Penyemprot

Pastikan lubang-lubang penyemprot tidak tersumbat dan tidak ada sisa makanan atau benda asing yang menempel pada lengan penyemprot. Bila terjadi penyumbatan, lepaskan lengan-lengan penyemprot dan bersihkan dengan air. Untuk melepaskan lengan penyemprot atas, lepaskan mur pengikatnya dengan memutarkannya searah jarum jam dan menariknya ke arah bawah. Pastikan mur tersebut telah dikencangkan dengan baik ketika memasang kembali lengan penyemprot atas.



### 8.3 Pompa Pembuang Air

Sisa makanan besar atau benda asing yang tidak ditangkap oleh filter bisa menyumbat pompa air limbah. Air pembilas kemudian akan tergenang di atas filter.



**Peringatan! Risiko terluka karena benda tajam!**

Saat membersihkan pompa air buangan, pastikan Anda tidak sampai cedera terkena pecahan beling atau benda tajam.

Dalam hal ini:

1. Pertama-tama selalu cabut steker mesin dari stopkontak listrik.
2. Keluarkan keranjang.
3. Lepaskan filter.
4. Buang air dengan timba, gunakan spons bila diperlukan.
5. Periksa lokasi tersebut dan singkirkan benda asing.
6. Pasang filter.
7. Pasang kembali keranjang.

## 9 PENANGANAN MASALAH

MASALAH	PENYEBAB YANG MUNGKIN	PENANGANAN MASALAH
Program tidak mulai bekerja.	Steker mesin pencuci piring tidak terpasang.	Pasang steker mesin pada stopkontak.
	Mesin pencuci piring tidak dinyalakan.	Nyalakan mesin pencuci piring dengan menekan tombol On/Off.
	Sekring rumah jatuh /putus.	Periksa sekring rumah.
	Keran air masuk tertutup.	Nyalakan keran air masuk.
	Pintu mesin pencuci piring belum ditutup.	Tutup pintu mesin pencuci piring.
	Selang air masuk dan filter mesin tersumbat.	Periksa selang air masuk dan filter-filter mesin dan pastikan tidak tersumbat.
Mesin tidak bisa membuang air.	Selang pembuangan air tersumbat atau tertekuk.	Periksa selang pembuangan air, kemudian bersihkan atau singkirkan tekukannya.
	Filter tersumbat.	Bersihkan filter
	Program belum selesai.	Tunggulah hingga program selesai bekerja.
Mesin berhenti ketika bekerja mencuci.	Aliran listrik padam.	Periksa aliran listrik.
	Masalah pasokan air.	Periksa keran air.
Terdengar suara guncangan dan pukulan dalam operasi pencucian.	Lengan penyemprot menabrak wadah makanan di keranjang bawah.	Singkirkan atau pindahkan barang yang menghalangi lengan penyemprot.
Pada wadah makanan masih ada sisa makanan.	Penempatan wadah makanan tidak tepat, air yang disemprotkan tidak mencapai wadah yang dicuci.	Jangan mengisi keranjang cucian berlebihan.
	Wadah makanan bersandar satu sama lain.	Tempatkan wadah makanan sebagaimana ditunjukkan dalam bagian pemuatan mesin pencuci piring.
	Penggunaan detergen tidak cukup.	Gunakan detergen dalam jumlah yang cukup sebagaimana ditunjukkan dalam tabel program.
	Program pencucian yang digunakan tidak tepat.	Gunakan informasi dalam tabel program untuk memilih program yang paling sesuai.
	Lengan-lengan penyemprot tersumbat sisa makanan.	Bersihkan lubang-lubang pada lengan penyemprot dengan benda berbentuk jarum.
	Filter atau pompa pembuangan air tersumbat atau pemasangan filter tidak sempurna.	Periksa selang pembuangan air dan filter-filter terpasang dengan baik.

MASALAH	PENYEBAB YANG MUNGKIN	PENANGANAN MASALAH
Pada wadah makanan terbentuk noda putih.	Penggunaan detergen tidak cukup.	Gunakan detergen dalam jumlah yang cukup sebagaimana ditunjukkan dalam tabel program.
	Dosis <i>rinse aid</i> dan /atau setelan <i>softener</i> (pengurang kesadahan air) dipilih terlalu rendah.	Naikkan dosis pemakaian <i>rinse aid</i> dan /atau zat pengurang kesadahan air.
	Tingkat kesadahan air tinggi.	Naikkan setelan tingkat pengurang kesadahan air dan tambahkan garam.
	Tutup wadah garam tidak terpasang rapat.	Pastikan tutup wadah garam tertutup rapat.
Hasil cucian tidak kering.	Opsi pengeringan tidak dipilih.	Pilih program dengan opsi pengeringan.
	Dosis <i>rinse aid</i> dipilih terlalu rendah.	Naikkan setelan dosis <i>rinse aid</i> .
Terbentuk noda karat pada hasil cucian.	Kualitas baja tahan karat bahan cucian kurang baik.	Gunakan hanya barang yang sesuai untuk mesin pencuci piring.
	Kandungan garam dalam air pencuci tinggi.	Sesuaikan setelan tingkat kesadahan air menggunakan tabel kesadahan air.
	Tutup wadah garam tidak terpasang rapat.	Pastikan tutup wadah garam tertutup rapat.
	Terlalu banyak garam yang tumpah dalam mesin ketika mesin diisi dengan garam.	Gunakan corong ketika mengisi garam ke wadahnya untuk menghindari tumpahan.
	Arde kelistrikan tidak sempurna.	Segera hubungi teknisi listrik berkualifikasi.
Detergen tidak keluar dari wadah detergen.	Detergen ditambahkan ketika wadah detergen dalam keadaan basah.	Pastikan wadah detergen sudah kering sebelum digunakan.

## PERINGATAN MASALAH OTOMATIS DAN CARA MENGATASINYA

MASALAH KODE	KEMUNGKINAN MASALAH	CARA MENGATASI
FF	Masalah sistem pasokan air	Pastikan keran air sudah dibuka dan air mengalir.
		Lepaskan selang air masuk dari keran dan bersihkan filter selang.
		Hubungi pusat servis bila masalah berlanjut.
F5	Masalah sistem tekanan	Hubungi pusat servis.
F3	Air tidak bisa berhenti masuk ke mesin.	Tutup keran dan hubungi pusat servis.
F2	Mesin tidak bisa membuang air.	Selang pembuang air dan filter mungkin tersumbat.
		Batalkan program.
		Bila masalah berlanjut, hubungi pusat servis.
F8	Masalah pemanas	Hubungi pusat servis.
F1	Air meluap.	Cabut steker mesin dan tutup keran.
		Hubungi pusat servis.
F7	Masalah panas lebih.	Hubungi pusat servis.
F6	Masalah sensor temperatur.	Hubungi pusat servis.
FE	Masalah kartu elektronik.	Hubungi pusat servis.

Instalasi dan prosedur perbaikan hanya boleh dilakukan oleh Agen Servis Resmi untuk menghindari kemungkinan risiko. Electrolux tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang dapat muncul dari prosedur yang dilakukan oleh teknisi tidak resmi. Perbaikan hanya boleh dilakukan oleh teknisi resmi. Bila suatu komponen harus diganti, pastikan hanya menggunakan suku cadang asli.

Perbaikan yang tidak sempurna atau penggunaan suku cadang bukan asli bisa menyebabkan kerusakan berat dan menyebabkan pengguna terpapar risiko tinggi.

Informasi kontak untuk layanan konsumen Anda bisa ditemukan di belakang dokumen ini. Suku cadang asli yang sesuai dengan fungsi sesuai petunjuk Ecodesign yang sesuai bisa didapatkan dari Layanan Konsumen untuk suatu periode sekurang-kurangnya 10 tahun sejak tanggal mesin Anda dikirim ke pasar di Wilayah Ekonomi Eropa.

PT Electrolux Indonesia  
Electrolux Building  
Jalan Tanah Abang II Nomor 42,  
Desa/Kelurahan Petojo Selatan,  
Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat,  
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10160  
Contact Center: 0804 111 9999  
Email: [customercareID@electrolux.com](mailto:customercareID@electrolux.com)  
SMS: 0812 8339 8863  
WA: 0811 8339 777



XXXXXX

