


ETM3100L
ETM3400L
ETM4302C
ETM5002C



EN Refrigeration
ID Lemari es

User Manual 2
Petunjuk Pengguna 2

Enjoy peace of mind. Register your appliance today.

Stay updated on better living services,
safety notices and shop for accessories.



1. **Open the camera app on your smartphone and point at the QR code to scan**

Product Registration QR code is located on the front of the door or internal side wall of your fridge.

2. **Tap the notification or link to open the registration form**
3. **Complete your details and enjoy peace of mind**



Electrolux

CONTENT

1. SAFETY INFORMATION	3
2. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE	5
3. TEMPERATURE CONTROL	8
4. INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE	9
5. USING YOUR REFRIGERATOR	11
6. CLEANING YOUR REFRIGERATOR	13
7. FOOD STORAGE GUIDE.....	14
8. TROUBLESHOOTING	15
9. NOISES	19

WE'RE THINKING OF YOU

Thank you for choosing this Electrolux product. We have created it to give you impeccable performance for many years, with innovative technologies that help make life simpler features you might not find on ordinary appliances. Please spend a few minutes reading to get the very best from it.

Visit our website to:



Get usage advice, brochures, trouble shooter, service information:
www.electrolux.com



Register your product for better service:
www.electrolux.co.th/support/register-warranty

CUSTOMER CARE AND SERVICE

Always use original spare parts.

When contacting our Authorized Service Centre, ensure that you have the following data available: Model, PNC, Serial Number.

The information can be found on the rating plate.



Warning / Caution-Safety information.



General information and tips.



Environmental information.

Subject to change without notice.

1. SAFETY INFORMATION

Note: You must read these warnings carefully before installing or using the refrigerator. If you need assistance, contact your customer care center. The manufacturer will not accept liability, should these instructions or any other safety instructions incorporated in this book be ignored.



WARNING

- It is essential the electric outlet is properly earthed to ground. Consult a qualified electrician if you are unsure.
- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- Unplug the refrigerator before cleaning or moving it to avoid electric shock.
- Never unplug the refrigerator by pulling the electrical cord as this may damage it. Grip the plug firmly and pull straight out.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Don't use a steam cleaner. If live components come into contact with condensing steam, they may short-circuit or cause an electric shock.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant this appliance. If pressurized aerosol containers bear the word 'flammable' and/or a small flame symbol, do not store them inside any refrigerator or freezer. If you do so you may cause an explosion.
- Do not damage the refrigerant circuit.
- This appliance contains insulation formed with flammable blowing gases. Avoid safety hazards by carefully disposing of this appliance.
- If you wish to discard this refrigerator, please contact your local authorities and ask for the correct method of disposal.
- When you dispose of your old refrigerators and freezers, remove any doors. Children can suffocate if they get trapped inside.
- When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.



WARNING

R600a refrigerant warning



This appliance contains flammable R600a refrigerant. Avoid safety hazards by carefully installing, handling, servicing and disposing of this appliance.


- Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged during transportation and installation.
- Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite.
- The room for installing appliance must be at least 1m³ per 8g of refrigerant. The amount of refrigerant in the appliance can be found on the rating plate inside the appliance.
- If you are unsure of the refrigerant check the rating plate inside the refrigerator compartment.
- It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance. In Queensland Australia the Authorization Service Person **MUST** hold a Gas Work Authorization for hydrocarbon refrigerants to carry out servicing or repairs which involve the removal of covers.
- Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.



WARNING

Stable Footing

When your refrigerator is in place, you need to stabilize it. Lift the front of the refrigerator to take the weight off each stability foot and make small quarter turns to each foot until it is in firm contact with the floor. If you intend to move the refrigerator, remember to wind up each foot so that you can move it freely. Repeat the process of the foot adjustment once you have settled on the new location of the refrigerator.



GENERAL WARNINGS

Read the following carefully to avoid damage or injury. It is important to use your refrigerator safely. Check these safety points before using your refrigerator.

- The appliance must be plugged into its own dedicated electrical outlet.
- The plug must be accessible when the refrigerator is in position.
- It is essential the power point is properly earthed to ground. Consult a qualified electrician if you are unsure.
- Don't use extension cords or adapter plugs with this refrigerator.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Unplug the appliance before cleaning and before changing the light bulb (when fitted) to avoid electric shock.
- Never unplug the refrigerator by pulling the electrical cord as this may damage it. Grip the plug firmly and pull straight out.
- Choose a location for your refrigerator that isn't too cold. The ambient room temperature should be above 10°C.
- Stand your refrigerator in a dry place avoid areas of high moisture or humidity.
- Don't put the refrigerator in frosty or unprotected areas like a garage or on the verandah.
- Don't plug your refrigerator into a timer fitted to the powerpoint.
- Do not put the refrigerator in direct sunlight, near stoves, fires or heaters.
- Do not put the refrigerator on an uneven surface.
- Do not store flammable materials on or under the appliance, e.g. aerosols.
- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- Never store fizzy drinks in the freezer compartment.
- Never try to repair the refrigerator yourself, only use a qualified or authorized service person for repairs.
- Never use electric heaters or dryers to defrost the freezer because you can receive an electric shock.
- When transporting and installing the refrigerator, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged.
- Keep ventilation openings in the appliance enclosure or in the built-in structure clear of obstruction.
- When installed correctly, your refrigerator should:
 - Have adequate space at the back and sides for air circulation.
 - Be vertically aligned to the surrounding cupboards.
 - Have doors that will self-close from a partially open position.

NOTE: You must read these warnings carefully before installing or using the refrigerator. If you need assistance, contact your Customer Care Department. The manufacturer will not accept liability, should these instructions or any other safety instructions incorporated in this book be ignored.



ENVIRONMENTAL INFORMATION


This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- The kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- Farm house and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- Bed and breakfast type environments;
- Catering and similar non-retail applications;

2. DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

TOP MOUNT REFRIGERATOR FEATURES

- ETM3100L
- ETM3400L



ETM3400L illustrated


The details of the refrigerator feature:

- | | |
|--|--|
| 1 Door | 11 Cover Decoration |
| 2 Door Handle | 12 Deodoriser |
| 3 Twist Ice and Serve | 13 Temperature Control (Refrigerator) |
| 4 Evaporator Cover | 14 Sealed Crisper |
| 5 Temperature Control (Freezer) | 15 Adjustable Feet |
| 6 Freezer Shelf | 16 Gaskets |
| 7 Refrigerator Light | 17 Freezer Door Bins |
| 8 Chiller Compartment | 18 Egg Tray |
| 9 Multi flow cover | 19 Storage Door Bin |
| 10 Adjustable Glass Shelves | 20 Bottle Door Bin |

Features may vary depending on model. Not all models will have features listed.

TOP MOUNT REFRIGERATOR FEATURES

- ETM4302C




The details of the refrigerator feature:

1 Door	12 Temperature Control (Refrigerator)
2 Door Handle	13 Humidity Crisper
3 Twist Ice and Serve	14 Sealed Crisper
4 Evaporator Cover	15 Adjustable Feet
5 Temperature Control (Freezer)	16 Gaskets
6 Freezer Shelf	17 Freezer Door Bins
7 Refrigerator Light	18 Door Bin
8 Chiller Compartment	19 Egg Tray
9 Multi flow cover	20 Storage Door Bin
10 Adjustable Glass Shelves	21 Storage Door Bin
11 Deodoriser	

Features may vary depending on model. Not all models will have features listed.

TOP MOUNT REFRIGERATOR FEATURES

- ETM5002C



ETM5002C illustrated

The details of the refrigerator feature:

1	Door	12	Temperature Control (Refrigerator)
2	Door Handle	13	Humidity Crisper
3	Twist Ice and Serve	14	Sealed Crisper
4	Evaporator Cover	15	Adjustable Feet
5	Temperature Control (Freezer)	16	Gaskets
6	Freezer Shelf	17	Freezer Door Bins
7	Refrigerator Light	18	Door Bin
8	Chiller Compartment	19	Egg Tray
9	Multi flow cover	20	Storage Door Bin
10	Adjustable Glass Shelves	21	Storage Door Bin
11	Deodoriser		

Features may vary depending on model. Not all models will have features listed.

3. TEMPERATURE CONTROL

When you first turn on the refrigerator, set both the refrigerator and freezer temperature control to normal. Please refer to the below section for information on adjusting refrigerator and freezer temperature.

i IMPORTANT

When you set a temperature, you set an average temperature for the whole refrigerator cabinet.

Checking the softness of ice cream is a good indication that your freezer is the right temperature, while checking the temperature of water kept in the refrigerator is a good way of checking the temperature of the food compartment.

Temperatures inside each compartment may vary, depending on how much food you store and where you place it.

High or low room temperature may also affect the actual temperature inside the refrigerator.


When you change the temperature settings, make small adjustments and wait 24 hours before assessing whether you need to make any further changes.

Freezer temperature adjustment


1. Select the freezer control.
2. Slide the control to $-$ to set Colder.
3. Slide the control to $+$ to set Less Cold.

Default setting

For ETM3100L & ETM3400L models




For ETM4302C & ETM5002C models



Refrigerator temperature adjustment

1. Select the refrigerator control.
2. Slide the control to $-$ to set Colder.
3. Slide the control to $+$ to set Less Cold.

Default setting




The AUTONSENSE function is an artificial intelligence incorporated into your refrigerator, which will record and process all information related to the use of product and use habits.

To then automatically adjust the internal temperature of your refrigerator. Making this more efficient.

The function will be conditioned by the amount of food entered, the number of times the door is opened and prolonged periods of absence (without use), among other factors.

4. To select the AUTONSENSE, slide the control to $(*)$ left completely.



i IMPORTANT

While entering the AUTONSENSE function, the temperature inside the Refrigerator/Freezer will raise over the default temperature setting for approximately 1-2°C.

This function should be switch to default setting if you feel that the beverage is not cool enough or Ice cream become soft.

i IMPORTANT

Setting the freezer temperature to the lowest is not recommended for normal or very hot climate condition as this will limit the cooling capacity to other sections of the refrigerator. In a very cold climate, the freezer will need to be set colder.

4. INSTALLING YOUR NEW APPLIANCE

Unpacking



ENVIRONMENT

Most of the packing materials are recyclable. Please dispose of those materials through your local recycling depot or by placing them in appropriate collection containers.

Important – check for any damages or marks. If you find the refrigerator is damaged or marked, you must report it within 7 days should you wish to claim for damage/ marks under the manufacturers warranty. This does not affect your statutory rights.


Clean the refrigerator thoroughly according to instruction, and wipe away any dust that has accumulated during shipping.

Check that the floor is level. If it is not then adjust the provided leveling leg so product is level and stable.


We recommend that you let your refrigerator run for two to three hours before you put any food in it. This will allow you to check that it is operating properly and that enough cool air is going to the freezer.

Clearance around your refrigerator;

- Allow a minimum of 30mm clearance on both sides of the refrigerator.
- Allow 50mm clearance at the back of the refrigerator.
- Allow a minimum of 10mm clearance above the hinge cover.
- If you do not have a cupboard with allowance for air flow above the refrigerator, the recommended clearance area on top increases to 90 mm.



Model	X
ETM3100	350 mm
ETM3400	350 mm
ETM4302	430 mm
ETM5002	445 mm



- When positioned in a corner area, spacing a minimum of Xmm (Distance depends on the model as per the table above) on the hinge side will allow the doors to open enough to enable the removal of bins and shelves.


NOTE: In installation where both sides and the rear of the refrigerator are not enclosed by cabinetry e.g. the refrigerator is placed against a wall, the clearance between the rear of refrigerator and the wall should not be greater than 75mm.

Your refrigerator uses energy efficient components that may produce different noises (Refer “Noises” page for examples) to your old refrigerator. Occasionally a gurgling sound of refrigerator flowing or the sound of parts expanding and contracting can be heard. These noises are quite normal.


LOCATING THE REFRIGERATOR

Installing your refrigerator


1. Roll the refrigerator into place. The rollers are designed for forward or backward movement only. They are not castors. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers. Before moving your refrigerator ensure height adjusting nut and the stability foot are fully wound up off the floor.
2. Wind the large height adjusting nut under door hinge down until the refrigerator is tilted back by 10mm (see diagram).



3. Wind the large height adjusting nut on the handle side down until the refrigerator is level and stable. If you have difficulty winding the nut or height adjusting foot down, have someone tilt the refrigerator back so you have better access.




4. Check the alignment of the refrigerator to the surrounding cupboards to see if it is level. You can adjust the level as detailed in step 2 and 3.



5. If you find your refrigerator rocks from corner to corner, it means your floor is uneven. Find a piece of plastic or hardboard etc. and pack it firmly under the roller.
6. You may now need to fine-tune the installation by repeating steps 3, 4 and 5.

7. When you have the appliance in its final position, it needs to be stabilised. Wind the stability foot under the door hinge down to the floor until it just makes contact with the floor. Lift the front of the appliance to take the weight off the stability foot, then turn it half a turn further to ensure firm contact with the floor. Wind the large height adjusting nut back up to ensure all the weight is now on the front stability foot. Wind the large height adjusting nut back up to ensure all the weight is now on the front stability foot.

front view



8. Repeat step 7 for the stability foot on the handle side. Whenever you need to move the appliance, be sure to wind the feet back up so that the appliance can roll freely and be sure to reset it when reinstalling.
9. Plug your refrigerator straight into its own power point and never use a double adapter. If you need to roll the refrigerator to get to the plug, remember to raise the stability foot first.
10. Before you put any food in your refrigerator, it's recommended you leave it on for 2 or 3 hours to check it is running properly.

5. USING YOUR REFRIGERATOR

Refrigerators work by transferring heat from the food inside to the outside air. This operation makes the back and sides of the refrigerator feel warm or even hot particularly at start-up and on warm days – this is normal.

Avoid placing food against the air vents in the refrigerator as it affects efficient circulation. If the door is opened frequently, a light frosting will occasionally occur on the freezer's interior. This is normal and will clear after a few days. If the freezer door is accidentally kept open, a heavy frost will coat the inside walls and should be removed.

Your new refrigerator uses a high-speed compressor, along with other energy-efficient components, which may make unusual sounds and be more noticeable at night and quieter times. These sounds simply indicate your refrigerator is working how it should. They include:


- Compressor running noises; modern high-efficiency compressor run much faster than older models.
- Air movement noise from the small fan motor;
- A gurgling sound, similar to water boiling;
- A popping noise, heard during automatic defrosting; and
- A clicking noise, prior to compressor start-up. Further details can be found in the Troubleshooting Guide.



IMPORTANT

For top mount refrigerators (where the freezer is on top of the fresh food compartment).

- Don't place food forward of the ribs on the freezer floor, as it will obstruct the door from closing.




USING AND REMOVING FEATURES

Glass shelves

To remove the shelves, gently pull them forward until the shelf comes clear of the shelf guides.

To return the shelf, make sure there is nothing behind that may obstruct movement. Gently push the shelf, into the cabinet and back into position.




CAUTION

To avoid personal injury or property damage, handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change. Allow the glass shelves to stabilize to room temperature before cleaning. Do not wash in dishwasher.


Crisper Drawer

Crisper drawer is designed for storing fruits, vegetables, and other fresh produce.



- To empty food from the crisper. On some models it will be necessary to remove the bottle storage bins.
- Remove the crisper by pulling forward, then up and forward again.


- Remove the crisper shelf by lifting the catches on the left and right underside of the shelf and pulling the shelf forward.



Door storage bins


Both the refrigerator and freezer have door storage bins.

You can adjust the refrigerator bins to meet different storage needs. All the door bins are completely removable for cleaning. If you want to remove or adjust a bin, lift and unlock from lugs to remove. To replace, lift up and push bin down until the support lugs lock it in place.




Deodorizer

Your refrigerator is fitted with Deodorizer to assist with the removal of food odours inside your refrigerator. Keeping the food covered and wrapping it in plastic will also help to reduce the odours inside your refrigerator.




Twist & Serve Ice Bin

- Prior the first use clean the ice tray.
- Fill the water up to max level of the ice tray.



- Put the ice tray in place.
- Rotate ice twist clockwise to release the ice from ice tray.



WARNING

LED lighting

Your appliance is fitted with long life LED lighting. In the unlikely event the LED lights should fail, then the LED lights should be serviced by the service agent, to avoid a safety hazard. Refer to the warranty page for contact details.



WARNING

Ice-maker

Fill with potable water only.

6. CLEANING YOUR REFRIGERATOR



WARNING

BEFORE CLEANING: Turn the refrigerator off at the power point and unplug the cord to prevent any chance of electrocuting yourself.

Doors and exterior (white and silver):

You should only clean the doors with lukewarm soapy water and a soft cloth.

Stainless Steel:

Your stainless steel refrigerator is manufactured from mark-resistant stainless steel. This stainless steel has a special advanced protective coating that eases the removal of marks such as fingerprints and water spots. To keep its appearance, clean it regularly with lukewarm soapy water and a soft cloth.



CAUTION

Never use stainless steel cleaners, abrasive pads or other cleaners that will scratch the surface. Damage to the appliance after delivery is not covered by your warranty.

Interior

Clean the inside of your refrigerator regularly with a soft cloth, unscented mild soap and lukewarm water. Thoroughly dry all surfaces and removable parts and avoid getting water on the controls. Replace removable parts, plug power cord in and switch the power on before returning the food.

Door seals

Always keep door seals clean by washing them with a mild detergent and warm water, followed by a thorough drying.

Sticky food and drink can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door.



CAUTION

Never use hot water, solvents, commercial kitchen cleaners, aerosol cleaners, metal polishes, caustic or abrasive cleaners, or scourers to clean your refrigerator. Many commercially available cleaning products and detergents contain solvents that will damage your refrigerator. Use only a soft cloth with an unscented mild soap and lukewarm water.

To clean a crisper or freezer bin with telescopic extension slides, simply wipe with a damp cloth and warm soapy water. Never immerse the cover in water, as this could affect the operation of the slide.

Switching off your refrigerator

If you switch off your refrigerator for an extended period, follow these steps to reduce the chances of mould:

1. Remove all food.
2. Remove the power plug from the power point.
3. Thoroughly clean and dry the Interior.
4. Ensure that all the doors are wedged open slightly for air circulation.

7. FOOD STORAGE GUIDE

Category	Product	Recommended storage times for fresh foods*		Storage tips
		Refrigerator	Freezer	
Meat	Sausages and Mince	1-2 Days	2-3 Months	Keep cold meat at the back of the refrigerator where it is coldest. Plastic can cause meat to sweat if stored in refrigerator for more than a day. Roast can take up to 48 hours to defrost properly, transfer frozen roast to the refrigerator 2 days before use.
	Chops and Steak	3-4 Days	4-6 Months	
	Cold Meats	3-5 Days	4-6 Months	
	Roasts	3-5 Days	12 Months	
Poultry	Chicken	1-2 Days	2 Months	If poultry takes on a smell or colour you are unsure about it is best to throw it out. Whole eggs are not suitable for freezing, slightly beaten eggs may be frozen for four months.
	Roast Chicken	3-5 Days	12 Months	
	Eggs	6 Weeks	Not Suitable	
Seafood	Whole fish and fillets	2-3 Days	2 Months	Store in an airtight container or foil. Never freeze prawns in salty water as this will dehydrate the flesh.
	Lobster and Crab	1-2 Days	2 Months	
	Prawns	1-2 Days	2 Months	
Dairy	Milk	Until Expiry Date	Not Suitable	If dairy takes on a smell or colour and you are unsure about it, it is best to throw it out. Depending on the variety hard cheese can last from 2 weeks to 2 months. * Texture may change depending of the type of soft cheese
	Yogurt	7- 10 Days	Not Suitable	
	Hard Cheeses	2 Weeks - 2 Months	2 Months (Grated)	
	Soft Cheeses	1-2 Weeks	Not Suitable	
	Butter	8 Weeks	12 Months	
Fruit & Vegetables	Every fruit and vegetable has a different shelf life. Some stay fresh for a couple of days e.g. beans, others can last for a couple of months e.g. onions.	8-12 Months When freezing chop and blanch in small portions.	8-12 Months When freezing chop and blanch in small portions.	Keep vegetables in the crisper and away from the air vents to avoid freezing.
				If you wash fruit and vegetables before storing them make sure they are dry or wrap in absorbent paper before storing in the refrigerator as this can make them susceptible to rotting. Try to keep fruit and vegetables separated as fruits that give off high levels of ethylene (the ripening agent) can prematurely ripen and spoil surrounding vegetables
Left Overs	Homemade meals	3-4 Days	2-6 Months	Store in sealed container.
				Freeze meal in small portion sizes to limit wastage.

**IMPORTANT**

Please note, use this information as a guide only, actual storage times will vary depending on how you use your refrigerator, climatic conditions and the freshness of the food.

8. TROUBLESHOOTING

Appliance does not operate at desired temperature

In a modern frost free refrigerator / freezer, cold air is circulated around the various compartments through air vents using a high efficiency fan.

CONCERN	WHAT TO DO
Refrigerator is too warm	<ul style="list-style-type: none"> Adjust the refrigerator to a colder setting Ensure food is allowed to cool before placing inside the refrigerator. Ensure the appliance is set up as per instructions Ensure that contents are not obstructing the cooling vents. Ensure the door is not held open or is being opened too frequently.
Freezer is too warm	<ul style="list-style-type: none"> Adjust temperature to a colder setting. Ensure food is allowed to cool before placing inside the freezer. Ensure the appliance is set up as per instructions Ensure that contents are not obstructing the cooling vents. Ensure the door is not held open or is being opened too frequently.
Food is freezing in the refrigerator	<ul style="list-style-type: none"> Adjust temperature to a less cold setting. Ensure that fruit and vegetables are stored in the crisper. Items with a high water content should not be placed near the cooling vents.
Unable to change temperature settings	<ul style="list-style-type: none"> Refer to sections "temperature control" .

Crisper Operation

CONCERN	WHAT TO DO
Excess moisture build up in crisper It is normal for there to be some moisture and humidity in the crisper bin.	<ul style="list-style-type: none"> Ensure that the crisper is not over packed. Adjust crisper humidity slides.
Crisper bin can not be removed	<ul style="list-style-type: none"> If crisper bin interferes with the door bins, remove door bins before removing crisper. Position cabinet so that the door can be fully opened.
Freezing items in the crisper	<ul style="list-style-type: none"> Adjust temperature to a less cold setting.

Appliance noise

Your new refrigerator may make sounds that your old one didn't make. Because the sounds are new to you, you might be concerned about them. Most of the new sounds are normal. Hard surfaces, like the floor, walls and cabinets, can make the sounds seem louder than they actually are. The following describes the kinds of sounds and what may be making them.

CONCERN	WHAT TO DO
Motor noise (compressor)	Nothing. This is normal as your new refrigerator uses a high-speed compressor which switches on and off during operation. Note that the compressor noise may seem louder at the start of the on cycle.
Motor noise (compressor);	These refrigerators are fitted with a variable speed compressor and fan. At start up and on warm days they run at a higher speed to provide additional cooling. When less cooling is required the compressor and fan will run at a lower speed. As a result it is normal for sound levels to change depending on operating conditions.
A clicking noise heard just before the compressor starts.	Nothing. This is normal as your new refrigerator has an automatic switching action of the temperature control, turning the compressor on and off.
Occasional gurgling, similar to water boiling.	Nothing. As each cycle ends, you may hear a gurgling sound due to the refrigerant flowing in your refrigerator system. Nothing, this is normal as your new refrigerator uses high efficiency fans to circulate air. Fan speed and noise may increase during periods of heavy usage or hot weather.
Rattling and other noises.	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the cabinet is level and stable, refer to Installation Instructions • Check the surrounds of the appliance to ensure there is nothing touching or placed on top of the appliance. • Ensure that contents of the appliance are not placed in such a way that they are vibrating (such as bottles).

Refrigerator operation

CONCERN	WHAT TO DO
Appliance will not run It is normal for the freezer fan not to operate during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on.	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the cord is plugged into a live power outlet and outlet is switched on. • Ensure that the household circuit breaker has not tripped or that the fuse has not blown. • The appliance maybe in defrost mode, check again in half an hour.
Compressor motor seems to run too long At normal room temperatures, expect your motor to run about 40% to 80% of the time. Under warmer conditions, expect it to run more often.	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the doors are not held open. • Check that large amounts of warm food have not just been placed inside the appliance. • Note that the appliance will run more than normal just after you install it or when adjusting the temperature setting changes.

CONCERN	WHAT TO DO
<p>Compressor motor seems to run too long . These appliances use a variable speed compressor, which by design can run for long periods of time, this is normal</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The variable speed compressor and fan that at start up and on warm days, runs at high speeds to provide additional cooling. When less cooling is required the compressor and fan will run at a lower speed, but still may not switch off. This is normal. • It is possible that the only time the compressor and fan will stop is when the refrigerator is defrosting which is approximately once per day.
<p>The exterior of the appliance is warm or hot to touch</p> <p>This is normal because the appliance transfers heat from the inside out through the outer panels and the divider between the doors.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure the appliance has the external clearances recommended in the section “Installing your new appliance”. • The exterior of the cabinet will be much warmer on warmer days it may even feel hot to touch, as the appliance is working harder.
<p>Alarms Sounding</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check that all doors are fully closed. • Ensure that the over temperature alarm is not being activated by hot food placed in the freezer.
<p>Frost build up</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Check that all doors are fully closed. • Ensure that the doors are not opened too often. • Ensure that the return air vents are not blocked with packaging. • Ensure the seals are clean and not obstructed.
<p>Odours</p>	<ul style="list-style-type: none"> • The interior may need cleaning, refer to cleaning guide. • Ensure that food is stored correctly as some food, containers and wrapping can produce odours. • Check appliance for old or unusual food.
<p>Lights not working</p> <p>The LED lighting is designed to turn on gradually. The LED lighting is designed to dim automatically if the door is left opened for more than 5 minutes and turn off completely if the door is open for more than 7 minutes. Closing the door will reset the timer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure that the cord is plugged into a live power outlet and outlet is switched on. • Ensure that the household circuit breaker has not tripped or that the fuse has not blown. • Check that the Refrigerator Temp setting is not in Sabbath Mode, refer to control instructions.

Door operation

CONCERN	WHAT TO DO
Freezer door pops open.	<ul style="list-style-type: none"> • This is normal and should re-close. This happens when the refrigerator door is closed too quickly. • If the freezer door stays open, it indicates that the appliance needs to be tilted backwards a little further. Refer to section "Installing your new appliance".
Self close not working.	<ul style="list-style-type: none"> • Check if your appliance has self closing hinges as not all models do. • It indicates that the appliance needs to be tilted backwards a little further. Refer to section "Installing your new appliance".
Door not sealing properly	<ul style="list-style-type: none"> • Ensure there is nothing that is preventing the door from closing such as appliance contents or items placed near the appliance. • Ensure that the crisper/freezer bin is closed completely. Refit if required as referred to in the section "Using your refrigerator". • Ensure the appliance is set up as per recommendations.
Door difficult to open and close	<ul style="list-style-type: none"> • If the door is difficult to open just after you have closed it this is due to the pressure equalising, the door will open normally after a few minutes.





If you still require service

If you have a problem, and the problem persists after you have made the checks mentioned, contact your nearest Electrolux approved Service Centre or the dealer you bought the refrigerator from. Be ready to quote the model number, the 9-digit PNC and 8-digit serial number, which is stated on the label inside the refrigerator compartment.

9. NOISES

Appliance noise

Your new refrigerator may make sounds that your old one didn't make. Because the sounds are new to you, you might be concerned about them. Most of the new sounds are normal. Hard surfaces, like the floor, walls and cabinets, can make the sounds seem louder than they actually are. The following describes the kinds of sounds and what may be making them.



DAFTAR ISI

1. INFORMASI KESELAMATAN	3
2. DESKRIPSI PERANGKAT.....	5
3. PENGATUR SUHU	8
4. MEMASANG PERANGKAT BARU.....	9
5. MENGGUNAKAN LEMARI ES.....	11
6. MEMBERSIHKAN LEMARI ES.....	13
7. PANDUAN PENYIMPANAN MAKANAN.....	14
8. PEMECAHAN MASALAH.....	15
9. SUARA.....	19

KAMI MEMIKIRKAN ANDA

Terima kasih telah memilih Electrolux. Kami telah mendesain produk ini untuk menjadikan hidup Anda lebih mudah dan memberikan performa sempurna selama bertahun-tahun. Silakan luangkan beberapa menit untuk membaca dokumen ini guna mendapatkan yang terbaik dari perangkat Electrolux baru Anda.

Kunjungi situs web kami untuk:



Mendapatkan saran penggunaan atau informasi servis:
www.electrolux.com



Daftarkan produk Anda untuk mendapatkan layanan yang lebih baik:
www.electrolux.co.th/support/register-warranty

LAYANAN PELANGGAN DAN SERVIS

Selalu gunakan suku cadang asli.

Saat menghubungi Pusat Servis Resmi, pastikan Anda memberikan data berikut ini: Model, PNC, Nomor Seri.

Informasi tersebut dapat ditemukan pada pelat rating.



Peringatan / Perhatian-Informasi Keselamatan.



Informasi umum dan tips.



Informasi lingkungan.

Dapat berubah tanpa pemberitahuan.

1. INFORMASI KESELAMATAN

Catatan: Anda harus membaca peringatan ini dengan cermat sebelum memasang atau menggunakan lemari es. Bila Anda memerlukan bantuan, hubungi pusat layanan pelanggan. Produsen tidak bertanggung jawab, apabila petunjuk ini atau petunjuk keselamatan lain yang disertakan dengan buku ini diabaikan.



PERINGATAN

- Sangatlah penting bahwa stopkontak listrik diardekan dengan benar ke bumi. Konsultasikan dengan teknisi listrik yang kompeten jika Anda merasa kurang yakin.
- Jangan menggunakan perangkat listrik di dalam ruang penyimpanan makanan kulkas ini, kecuali jika perangkat itu adalah jenis yang dianjurkan oleh produsen.
- Cabut kabel listrik lemari es sebelum membersihkan atau memindahkannya guna menghindari sengatan listrik.
- Jangan sekali-kali mencabut kabel listrik lemari es dengan menarik kabelnya karena tindakan ini dapat merusaknya. Pegang steker dengan kuat dan tarik lurus keluar.
- Jika kabel daya kulkas rusak, kabel itu harus diganti oleh produsen, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- Jangan gunakan pembersih uap. Jika komponen yang beraliran listrik bersentuhan dengan uap yang mengembun, komponen itu dapat mengalami korsleting atau menyebabkan sengatan listrik.
- Jangan menyimpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan propelan yang mudah menyala di dalam perangkat ini. Jika wadah aerosol bertekanan dilabeli dengan kata peringatan yang berbunyi 'Flammable' (Mudah Menyala) dan/atau simbol nyala api kecil, jangan menyimpannya dalam kulkas atau freezer. Karena menyimpan benda tersebut dalam kulkas dalam menimbulkan ledakan.
- Jangan merusak sirkuit refrigeran.
- Perangkat ini mengandung insulasi yang dibentuk dengan gas tiup yang mudah menyala. Hindari bahaya terhadap keselamatan dengan secara hati-hati membuang perangkat ini.
- Jika Anda ingin membuang kulkas ini, hubungi pihak berwenang setempat dan tanyakan metode pembuangan yang benar.
- Bila Anda membuang kulkas dan freezer lama Anda, lepaskan setiap pintu. Anakanak dapat kehabisan napas jika mereka sampai terjebak di dalamnya.
- Ketika memposisikan perangkat, pastikan kabel daya tidak terjepit atau rusak.
- Jangan menempatkan lebih dari satu stopkontak soket portabel atau catu daya portabel di belakang perangkat



PERINGATAN

Peringatan untuk refrigeran R600a



Perangkat ini mengandung refrigeran R600a yang mudah menyala. Hindari bahaya terhadap keselamatan dengan secara hati-hati memasang, menangani, menyervis, dan membuang perangkat ini.

- Pastikan bahwa tuba sirkuit refrigeran tidak rusak selama pengangkutan dan pemasangan.
- Refrigeran yang bocor dapat menyebabkan cedera pada mata atau menimbulkan nyala api.
- Ruang untuk pemasangan perangkat harus memiliki volume sekurang-kurangnya 1 m³ (meter kubik) per 8 gram refrigeran. Jumlah refrigeran di dalam perangkat dapat ditemukan pada pelat rating di dalam perangkat.
- Jika Anda tidak merasa yakin perihal refrigeran, periksa pelat rating di dalam ruang lemari es.
- Adalah berbahaya bagi siapa saja selain Petugas Servis Resmi untuk menyervis perangkat ini. Di Queensland Australia, Petugas Servis Resmi HARUS memiliki Izin Pekerjaan Gas untuk refrigeran hidrokarbon untuk dapat melakukan servis atau perbaikan yang harus melepas penutup.
- Jaga agar lubang-lubang ventilasi, pada dinding luar perangkat atau pada struktur tertanam, bebas dari penghalang.
- Jangan menggunakan perangkat mekanis atau alat lain untuk mempercepat proses pembuangan bunga es, selain yang dianjurkan oleh produsen.




PERINGATAN

Pijakan yang Stabil

Bila kulkas sudah berada di tempatnya, Anda perlu menstabilkannya. Angkat bagian depan lemari es untuk meringankan beban pada setiap kaki stabilitas, lalu putar seperempat putaran kecil pada setiap kaki sampai menekan kuat lantai. Jika Anda bermaksud memindahkan kulkas, ingatlah untuk memutar ke atas setiap kaki sehingga Anda dapat memindahkannya dengan mudah. Ulangi proses penyesuaian kaki setelah Anda menempatkan kulkas di lokasinya yang baru.

Tampilan Samping

Kaki penstabil
diputar ke bawah

**PERINGATAN UMUM**

Baca dengan teliti berikut ini guna menghindari kerusakan atau cedera. Penting bahwa Anda menggunakan kulkas dengan aman. Periksa beberapa poin keselamatan ini sebelum menggunakan lemari es.

- Perangkat ini harus ditancapkan ke stopkontak listrik tersendiri.
- Stekernya harus dapat diakses ketika kulkas berada di tempatnya.
- Sangatlah penting bahwa titik sumber daya diardekan dengan benar ke bumi. Konsultasikan dengan teknisi listrik yang kompeten jika Anda merasa kurang yakin.
- Jangan gunakan kabel ekstensi atau steker adaptor dengan lemari es ini.
- Jika kabel catu daya rusak, kabel itu harus diganti oleh produsen, agen servisnya, atau orang yang berkualifikasi serupa untuk menghindari bahaya.
- Cabut perangkat sebelum membersihkan dan sebelum mengganti bola lampunya (bila terpasang) untuk menghindari sengatan listrik.
- Jangan sekali-kali mencabut kabel listrik lemari es dengan menarik kabelnya karena tindakan ini dapat merusaknya. Pegang steker dengan kuat dan tarik lurus keluar.
- Pilih lokasi yang tidak terlalu dingin untuk lemari es Anda. Suhu ruang sekitar harus di atas 10°C.
- Tempatkan lemari es di tempat yang kering, dengan menghindari area dengan kandungan air atau kelembapan tinggi.
- Jangan menempatkan perangkat di area yang beku atau tidak terlindung, seperti di garasi atau di beranda.
- Jangan tancapkan steker lemari es ke timer yang dipasangkan ke titik sumber daya.
- Jangan tempatkan lemari es langsung di bawah cahaya matahari, di dekat kompor, api, atau pemanas.
- Jangan menempatkan kulkas di atas permukaan yang tidak rata.
- Jangan menyimpan bahan mudah menyala di atas atau di bawah perangkat, mis. aerosol.

- Jangan menyimpan bahan yang mudah meledak seperti kaleng aerosol dengan propelan yang mudah menyala di dalam perangkat ini.
- Jangan sekali-kali menyimpan minuman berkarbonasi dalam kompartemen freezer.
- Jangan sekali-kali mencoba untuk memperbaiki lemari es ini sendiri; pekerjaan hanya petugas servis yang berkualifikasi atau resmi untuk memperbaikinya.
- Jangan sekali-kali menggunakan pemanas atau penering listrik untuk membuang bunga es dari freezer karena Anda dapat terkena sengatan listrik.
- Saat mengangkat dan memasang lemari es, pastikan dengan cermat bahwa tidak ada bagian dari sirkuit refrigerasi yang rusak.
- Jaga agar lubang-lubang ventilasi, pada dinding luar perangkat atau pada struktur tertanam, bebas dari penghalang.
- Bila dipasang dengan benar, lemari es Anda seharusnya:
 - Memiliki ruang yang cukup di sisi belakang dan samping untuk sirkulasi udara.
 - Secara vertikal sejajar dengan lemari di sekitarnya.
 - Pintunya akan tertutup sendiri dari posisi terbuka sebagian.

Catatan: Anda harus membaca peringatan ini dengan cermat sebelum memasang atau menggunakan lemari es. Bila Anda memerlukan bantuan, hubungi Departemen Layanan Pelanggan. Produsen tidak bertanggung jawab, apabila petunjuk ini atau petunjuk keselamatan lain yang disertakan dengan buku ini diabaikan.

**INFORMASI LINGKUNGAN**


Perangkat ini dimaksudkan untuk digunakan dalam rumah tangga dan aplikasi yang serupa seperti,

- Area dapur di toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya;
- Rumah pertanian dan oleh tamu di hotel, motel, atau lingkungan tempat tinggal lainnya;
- Lingkungan jenis penginapan dengan sarapan;
- Katering dan aplikasi non-ritel yang serupa;

2. DESKRIPSI PERANGKAT

FITUR LEMARI ES FREEZER-ATAS

- ETM3100L
- ETM3400L



Ilustrasi ETM3400L


Detail fitur lemari es:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 Pintu | 11 Dekorasi Penutup |
| 2 Gagang Pintu | 12 Deodoriser |
| 3 Es Puntir & Sajikan | 13 Pengatur Geser Suhu Kulkas |
| 4 Penutup Evaporator | 14 Crisper Bersegel |
| 5 Pengatur Geser Suhu Freezer | 15 Kaki |
| 6 Rak Freezer | 16 Gaskets |
| 7 Lampu Kulkas | 17 Kotak Pintu |
| 8 Ruang Chiller | 18 Baki Telur |
| 9 Multi-Aliran | 19 Tempat Penyimpanan Pintu |
| 10 Rak | 20 Tempat Penyimpanan Botol |

Fitur dapat berbeda-beda bergantung pada model. Tidak semua model memiliki fitur yang tercantum.

FITUR LEMARI ES FREEZER-ATAS

• ETM4302C



Ilustrasi ETM4302C


Detail fitur lemari es:

1	Pintu	12	Pengatur Geser Suhu Kulkas
2	Gagang Pintu	13	Pengatur Kelembapan
3	Es Puntir & Sajikan	14	Crisper Bersegel
4	Penutup Evaporator	15	Kaki
5	Pengatur Geser Suhu Freezer	16	Gaskets
6	Rak Freezer	17	Kotak Pintu
7	Lampu Kulkas	18	Kotak FlexStor
8	Ruang Chiller	19	Baki Telur
9	Multi-Aliran	20	Tempat Penyimpanan Pintu
10	Rak	21	Tempat Penyimpanan Botol
11	Deodoriser		

Fitur dapat berbeda-beda bergantung pada model. Tidak semua model memiliki fitur yang tercantum.

FITUR LEMARI ES FREEZER-ATAS

- ETM5002C



Ilustrasi ETM5002C

Detail fitur lemari es:

1	Pintu	12	Pengatur Geser Suhu Kulkas
2	Gagang Pintu	13	Pengatur Kelembapan
3	Es Puntir & Sajikan	14	Crisper Bersegel
4	Penutup Evaporator	15	Kaki
5	Pengatur Geser Suhu Freezer	16	Gaskets
6	Rak Freezer	17	Kotak Pintu
7	Lampu Kulkas	18	Kotak FlexStor
8	Ruang Chiller	19	Baki Telur
9	Multi-Aliran	20	Tempat Penyimpanan Pintu
10	Rak	21	Tempat Penyimpanan Botol
11	Deodoriser		

Fitur dapat berbeda-beda bergantung pada model. Tidak semua model memiliki fitur yang tercantum.

3. PENGATUR SUHU

Ketika Anda menghidupkan lemari es untuk pertama kalinya, setel pengatur suhu kulkas dan freezer ke normal. Lihat bagian di bawah ini untuk informasi tentang mengatur suhu lemari es dan freezer.

i INFORMASI

Ketika Anda mengatur suhu, Anda menetapkan suhu rata-rata untuk keseluruhan lemari es.

Memeriksa kelunakan es krim merupakan indikasi yang bagus bahwa freezer Anda berada pada suhu yang tepat, sedangkan memeriksa suhu air yang tersimpan di kulkas merupakan cara yang bagus untuk memeriksa suhu kompartemen makanan.

Suhu di dalam setiap kompartemen dapat bervariasi, bergantung pada berapa banyak makanan yang Anda simpan dan di mana Anda menyimpannya.

Suhu ruangan yang tinggi atau rendah juga dapat mempengaruhi suhu sebenarnya di dalam lemari es.


Ketika Anda mengubah pengaturan suhu, lakukan penyesuaian kecil dan tunggu 24 jam sebelum menilai apakah Anda perlu melakukan perubahan lebih lanjut.

Penyesuaian suhu freezer.


1. Pilih pengatur freezer.
2. Geser pengatur ke $-$ ke lebih dingin.
3. Geser pengatur ke $+$ ke kurang dingin.

Pengaturan default

Untuk model ETM3100L & ETM3400L




Untuk model ETM4302C & ETM5002C



Penyesuaian suhu lemari es.

1. Pilih pengatur freezer.
2. Geser pengatur ke $-$ ke lebih dingin.
3. Geser pengatur ke $+$ ke kurang dingin.


Pengaturan default



Fungsi AUTOSENSE adalah kecerdasan buatan yang digabungkan ke dalam lemari es Anda, yang akan mencatat dan memproses semua informasi yang terkait dengan penggunaan produk dan kebiasaan penggunaan. Untuk kemudian secara otomatis menyesuaikan suhu internal lemari es Anda. Membuat ini lebih efisien.

Fungsi ini akan dikondisikan oleh beberapa faktor, antara lain jumlah makanan yang dimasukkan, seberapa sering pintu dibuka dan periode tanpa penggunaan berkepanjangan.

4. Untuk memilih AUTOSENSE, geser pengontrolnya ke **(AUTO)** kiri sepenuhnya.



i INFORMASI

Ketika menggunakan fungsi AUTOSENSE, temperatur di dalam lemari es / freezer akan naik sekitar 1-2°C dari pengaturan suhu bawaan.

Fungsi ini akan Kembali ke pengaturan bawaan jika sudah terasa makanan tidak cukup dingin atau es krim menjadi lunak.

i INFORMASI

Menyetel suhu freezer ke paling rendah tidak disarankan untuk kondisi iklim normal atau sangat panas karena hal ini akan membatasi kemampuan pendinginan ke bagian lain dari lemari es. Di iklim yang sangat dingin, freezer perlu disetel ke lebih dingin (colder).

4. MEMASANG PERANGKAT BARU

Membuka kemasan



LINGKUNGAN HIDUP

Sebagian besar bahan kemasan dapat didaur ulang. Buanglah bahan tersebut ke depot daur ulang lokal Anda atau dengan meletakkannya di wadah pengumpulan yang sesuai.

Penting – periksalah jika terdapat kerusakan atau suatu bekas apa pun. Jika Anda menemukan kerusakan atau suatu bekas pada Lemari pendingin ini, Anda harus segera melaporkannya dalam jangka waktu 7 hari jika Anda ingin mengklaim kerusakan/bekas tersebut menggunakan garansi pabrik. Hal ini tidak akan mempengaruhi hak hukum Anda.


Bersihkan lemari es secara menyeluruh sesuai dengan petunjuk, dan lap bersih semua debu yang terkumpul selama pengiriman.

Pastikan bahwa lantai datar. Jika lantai tidak datar, sesuaikan kaki pendatar yang tersedia sehingga produk terletak mendatar dan stabil.


Kami menyarankan agar lemari es dibiarkan hidup selama dua hingga tiga jam sebelum memasukkan makanan apa pun ke dalamnya. Ini akan memungkinkan Anda untuk memastikan bahwa kulkas beroperasi dengan benar dan bahwa udara dingin yang masuk ke dalam freezer memadai.

Celah kosong di sekitar Lemari Es Freezer-Atas dan Lemari Es Freezer-Bawah;

- Sediakan celah kosong minimal 30 mm pada kedua sisi lemari es.
- Sediakan celah kosong 50 mm di bagian belakang lemari es.
- Sediakan celah kosong minimal 10 mm di atas penutup engsel.
- Jika Anda tidak memiliki lemari yang dilengkapi aliran udara di atas kulkas, celah kosong yang dianjurkan di atas kulkas dinaikkan menjadi 90 mm.



Model	X
ETM3100	350 mm
ETM3400	
ETM4302	430 mm
ETM5002	445 mm



- Bila diposisikan di area sudut, jarak minimal X mm (Jarak tergantung pada model sesuai tabel di atas) pada sisi engsel akan membuat pintu perangkat dapat dibuka cukup lebar untuk memungkinkan kotak dan rak dikeluarkan.


CATATAN: Bila kulkas dipasang dengan kedua sisi dan bagian belakang kulkas tidak dikelilingi oleh lemari, misalnya kulkas dipasang menempel dinding, celah kosong antara sisi belakang kulkas dan dinding sebaiknya tidak lebih dari 75 mm.

Kulkas Anda menggunakan komponen yang efisien energi dan dapat menghasilkan suara yang berbeda (Baca halaman “Suara” untuk contohnya) dengan kulkas lama Anda. Kadangkadang suara mengelegak dari refrigeran yang mengalir atau suara komponen yang memuai dan mengerut dapat terdengar.


Suara-suara ini normal.

Memasang lemari es


1. Gelindingkan lemari es ke tempatnya. Roler atau roda kulkas didesain untuk gerakan maju atau mundur saja. Roda kulkas bukanlah kastor. Mencoba menggelindingkan kulkas ke samping dapat merusak lantai dan roda. Sebelum memindahkan kulkas, pastikan mur penyetel ketinggian dan kaki stabilitas telah sepenuhnya diputar naik dari lantai.
2. Putar mur penyetel ketinggian di bawah engsel pintu ke bawah sampai kulkas miring ke belakang 10mm (lihat diagram).



- Putar mur besar penyetel ketinggian di sisi pegangan ke bawah sampai kulkas rata dan stabil. Jika Anda kesulitan memutar mur atau kaki penyetel ketinggian ke bawah, mintalah seseorang memiringkan kulkas ke belakang, sehingga akses ke mur atau kaki menjadi lebih mudah.




- Periksa kelurusan kulkas dengan lemari di sekitarnya untuk melihat apakah kulkas sudah datar. Anda dapat menyetel kerataan seperti diuraikan dalam langkah 2 dan 3.



- Jika Anda mendapati lemari es bergoyang dari sudut ke sudut, ini berarti lantai tidak rata. Cari selempar plastik atau papan keras dll. dan ganjalkan kuat-kuat di bawah roda.
- Anda mungkin sekarang perlu menyetel pemasangan yang terbaik dengan mengulangi langkah 3, 4, dan 5.

- Bila perangkat sudah berada dalam posisi akhirnya, lemari es perlu distabilkan. Putar kaki stabilitas di bawah engsel pintu turun ke arah lantai sampai menyentuh lantai. Angkat bagian depan perangkat untuk meringankan beban dari kaki stabilitas, lalu putar turun setengah putaran lagi guna memastikan kontak yang kuat dengan lantai. Putar balik mur besar penyetel ketinggian ke atas untuk memastikan semua beban sekarang bertumpu pada kaki stabilitas depan. Putar balik mur besar penyetel ketinggian ke atas untuk memastikan semua beban sekarang bertumpu pada kaki stabilitas depan.

Tampilan depan



- Ulangi langkah 7 untuk kaki stabilitas di sisi pegangan. Kapan pun Anda perlu memindahkan perangkat ini, pastikan untuk memutar lagi kaki ke atas sehingga perangkat dapat menggelinding bebas dan pastikan untuk menyetelnya saat memasangnya lagi.
- Tancapkan steker lemari es langsung ke stopkontak tersendiri dan jangan sekali-kali menggunakan adapter ganda. Jika Anda perlu menggelindingkan lemari es untuk mendekati stopkontak, ingatalah untuk mengangkat kaki stabilitas terlebih dahulu.
- Sebelum menyimpan makanan di dalam lemari es, disarankan agar Anda membiarkannya 2 atau 3 jam untuk memastikan lemari es berfungsi dengan benar.

5. MENGGUNAKAN LEMARI ES

Lemari es bekerja dengan memindahkan panas dari makanan di dalamnya ke udara luar. Operasi ini membuat bagian belakang dan samping lemari es terasa hangat atau bahkan panas terutama pada saat mulai dan hari-hari panas – ini adalah wajar.

Hindari menaruh makanan menempel pada ventilasi udara di dalam kulkas karena akan mempengaruhi sirkulasi yang efisien. Jika pintu sering dibuka, bunga es kecil kadang-kadang akan terbentuk pada interior freezer. Ini adalah wajar dan akan hilang setelah beberapa hari. Jika pintu freezer secara tidak sengaja tetap terbuka, bunga es dalam jumlah besar akan melapisi dinding dalam dan harus dihilangkan.

Lemari es baru Anda menggunakan kompresor berkecepatan tinggi, dengan komponen efisien energi lain, yang dapat menghasilkan suara tidak biasa dan dapat terdengar lebih keras pada malam hari dan saat suasana sepi. Suara ini hanya menunjukkan lemari es Anda sedang bekerja sebagaimana mestinya. Suara itu misalnya:


- Dengungan kompresor yang bekerja; kompresor modern, dan dengan efisiensi tinggi berjalan jauh lebih cepat daripada model lama.
- Dengungan gerakan udara dari motor kipas kecil;
- Suara menggelegak, mirip dengan air mendidih;
- Suara letupan, terdengar selama pencairan bunga es otomatis; dan
- Suara mengklik, sebelum kompresor mulai berjalan. Detail lebih lanjut dapat ditemukan dalam Panduan Pemecahan Masalah.



INFORMASI

Untuk lemari es freezer-atas (freezer di atas kompartemen makanan segar).

Jangan simpan makanan di bagian depan rangka lantai freezer, karena akan menghalangi pintu menutup.




Menggunakan Dan Melepaskan Fitur

Rak Kaca

Untuk melepaskan rak, tarik perlahan ke depan sampai rak keluar sepenuhnya dari rel rak.

Untuk mengembalikan rak, pastikan tidak ada sesuatu di belakang yang dapat menghambat gerakan. Dorong perlahan rak, masuk ke dalam lemari dan kembali ke posisinya.




PERHATIAN


Untuk menghindari cedera atau kerusakan barang, tangani rak kaca temper dengan hati-hati. Rak dapat mendadak pecah jika teriris, tergores, atau terpapar pada perubahan suhu mendadak. Diamkan rak kaca sampai stabil pada suhu ruang sebelum dibersihkan. Jangan cuci di mesin pencuci piring.

Laci Crisper

Laci crisper dirancang untuk menyimpan buah, sayuran, dan produk segar lainnya.




- Untuk mengosongkan makanan dari crisper. Pada beberapa model, kotak penyimpanan botol harus dilepaskan.
- Keluarkan crisper dengan menariknya ke depan, lalu ke atas, dan ke depan lagi.
- Untuk model freezer-atas, keluarkan rak crisper dengan mengangkat penjepit di sebelah kiri dan kanan sisi bawah rak dan menarik rak ke depan.



Kotak penyimpanan pintu


Bagian kulkas dan freezer dilengkapi dengan kotak penyimpanan di pintu.

Anda dapat menyesuaikan kotak kulkas untuk memenuhi berbagai kebutuhan penyimpanan yang berbeda. Semua kotak pintu dapat dilepas sepenuhnya untuk dibersihkan. Jika Anda ingin melepas atau menyesuaikan kotak, angkat dan buka kunci dari kait tersebut untuk melepaskannya. Untuk mengganti, angkat dan tekan kotak ke bawah sampai kait penopangnya terkunci di tempatnya.




Deodorizer

Lemari es Anda dilengkapi dengan Deodorizer untuk membantu menghilangkan bau makanan di dalam lemari es. Menjaga makanan terus tertutup dan membungkusnya dalam plastik juga akan membantu mengurangi bau di dalam kulkas.




Kotak Es Puntir & Sajikan

1. Sebelum penggunaan pertama kalinya, bersihkan baki es.
2. Isi air hingga ketinggian maks baki es.



3. Taruh baki es di tempatnya.
4. Putar pemuntir es ke kanan untuk melepaskan es dari baki es.



PERINGATAN

Lampu LED

Lemari es Anda dilengkapi lampu LED dengan masa pakai panjang. Apabila sampai terjadi hal yang jarang terjadi bahwa lampu LED mati, maka lampu LED itu harus diservis oleh agen layanan. Lihat halaman garansi untuk detail kontakannya.

6. MEMBERSIHKAN LEMARI ES



PERINGATAN

SEBELUM MEMBERSIHKAN: Matikan kulkas dari stopkontak dan cabut kabel untuk mencegah kemungkinan tersengat listrik.

Pintu dan eksterior (putih dan perak):

Anda sebaiknya membersihkan pintu hanya dengan air sabun hangat-hangat kuku dan kain lembut.

Baja Tahan Karat:

Lemari es dari baja tahan karat (stainless steel) Anda ini dibuat dari baja tahan karat anti-noda. Baja tahan karat ini memiliki lapisan pelindung cangkih yang memudahkan pembersihan noda seperti bekas jari dan noda air. Untuk mempertahankan penampilannya, bersihkan secara teratur dengan air sabun hangat-hangat kuku dan kain lembut.



PERHATIAN

Jangan sekali-kali menggunakan pembersih baja, busa abrasif, atau pembersih lainnya yang akan menggores permukaan. Kerusakan perangkat setelah pengiriman tidak tercakup dalam garansi.

Interior

Bersihkan bagian dalam kulkas Anda secara teratur dengan kain lembut, sabun lembut tidak beraroma, dan air suam-suam kuku. Keringkan dengan baik seluruh permukaan dan komponen yang dapat dilepas dan hindarkan air mengenai pengatur/kontrol. Pasang kembali komponen yang telah dilepas, tancapkan kabel daya, dan hidupkan daya sebelum mengembalikan makanan.

Seal pintu

Selalu jaga kebersihan seal pintu dengan mencucinya dengan detergen lunak dan air hangat, dilanjutkan dengan pengeringan yang menyeluruh. Makanan dan minum lengket yang menempel dapat menyebabkan seal melekat pada lemari dan robek saat Anda membuka pintu.



PERHATIAN

Jangan sekali-kali menggunakan air panas, pelarut, pembersih dapur komersial, pembersih aerosol, pemoles logam, pembersih kaustik atau abrasif, atau sabut kasar untuk membersihkan kulkas. Banyak detergen dan produk pembersih yang tersedia di pasaran mengandung pelarut yang akan merusak lemari es Anda. Gunakan hanya kain lembut dengan sabun lembut tidak beraroma dan air suam-suam kuku.

Untuk membersihkan kotak crisper atau freezer dengan pengatur geser ekstensi teleskopik, cukup usap dengan kain lembap dan air sabun hangat. Jangan sekali-kali merendam penutup di dalam air, karena ini dapat mempengaruhi pengoperasian pengatur geser.

Mematikan lemari es

Jika Anda mematikan lemari es untuk jangka waktu lama, ikuti langkah-langkah ini untuk mengurangi kemungkinan timbulnya jamur.

1. Keluarkan semua makanan.
2. Cabut steker daya dari stopkontak listrik.
3. Bersihkan secara menyeluruh dan keringkan Interior.
4. Pastikan bahwa semua pintu sedikit diganjak terbuka untuk sirkulasi udara.

7. PANDUAN PENYIMPANAN MAKANAN

Kategori	Produk	Waktu penyimpanan yang disarankan untuk makanan segar*		Kiat Penyimpanan
		Kulkas	Freezer	
Daging	Sosis dan Giling	1-2 Hari	2-3 Bulan	<p>Simpan daging dingin di bagian belakang kulkas yang suhunya paling dingin.</p> <p>Daging yang dibungkus dengan plastik dapat berembun jika dimasukkan ke dalam kulkas lebih dari satu hari.</p> <p>Daging panggang bisa membutuhkan waktu hingga 48 jam untuk mencair dengan benar, pindahkan daging panggang beku dari freezer ke kulkas 2 hari sebelum digunakan.</p>
	Daging Cincang dan Steak	3-4 Hari	4-6 Bulan	
	Daging Dingin	3-5 Hari	4-6 Bulan	
	Panggang	3-5 Hari	12 Bulan	
Daging unggas	Ayam	1-2 Hari	2 Months	<p>Jika daging unggas sudah mengeluarkan bau atau warna yang tidak meyakinkan, lebih baik dibuang saja.</p> <p>Telur yang masih terbungkus cangkang tidak baik jika dibekukan.</p> <p>Telur yang sudah dikocok atau diolah, dapat dibekukan dan awet hingga empat bulan di kulkas.</p>
	Ayam Panggang	3-5 Hari	12 Bulan	
	Telur	6 Minggu	12 Bulan	
Seafood	Ikan utuh dan filet	2-3 Hari	2 Bulan	<p>Simpan dalam foil atau wadah yang kedap udara.</p> <p>Jangan sekali-kali membekukan udang dalam air garam karena hal itu akan membuat dagingnya kehilangan air.</p>
	Lobster dan Kepiting	1-2 Hari	2 Bulan	
	Udang	1-2 Hari	2 Bulan	
Produk susu	Susu	Sampai Tanggal Kedaluwarsa	Tidak Sesuai	<p>Jika produk susu sudah mengeluarkan bau atau warna yang tidak meyakinkan, lebih baik dibuang saja.</p> <p>Bergantung pada varietasnya, keju keras dapat bertahan selama 2 minggu sampai 2 bulan.</p> <p>* Tekstur mungkin berubah bergantung pada jenis keju lunak</p>
	Yogurt	7-10 Hari	Tidak Sesuai	
	Keju Keras	2 Minggu - 2 Bulan	2 Bulan (Diparut)	
	Keju Lunak	1-2 Minggu	Tidak Sesuai	
	Mentega	8 Minggu	12 Bulan	
Buah & Sayuran	Buah dan sayuran memiliki umur simpan yang berbeda-beda. Ada yang tetap segar selama beberapa hari, misalnya buncis, sedangkan lainnya dapat bertahan beberapa bulan, misalnya bawang bombai.	8-12 Bulan Bila membekukan cacahan dan rebusan dalam porsi kecil.		<p>Simpan sayuran dalam crisper dan jauh dari ventilasi udara untuk menghindari pembekuan.</p>
				<p>Jika Anda mencuci buah dan sayuran sebelum menyimpannya di kulkas, mohon pastikan bahwa semua buah-buahan atau sayuran dalam keadaan kering, atau jika sukar meniriskannya bungkus dengan kertas penyerap air sebelum menyimpannya ke dalam kulkas. Karena kondisi basah bisa membuat bahan makanan ini mudah membusuk.</p> <p>Usahakan untuk menyimpan buah dan sayuran secara terpisah karena buah melepaskan etilen (bahan yang mematangkan) dalam kadar tinggi yang dapat menyebabkan pematangan dini dan membusukkan sayuran di dekatnya</p>
Makanan Sisa	Daging olahan rumahan	3-4 Hari	2-6 Bulan	<p>Simpan dalam wadah yang tertutup rapat.</p>
				<p>Bekukan makanan dalam ukuran porsi kecil untuk membatasi pemborosan.</p>

**INFORMASI**

Harap dicatat, gunakan informasi ini hanya sebagai panduan; waktu penyimpanan sebenarnya akan bervariasi bergantung pada bagaimana Anda menggunakan lemari es, kondisi iklim, dan kesegaran makanan

8. PEMECAHAN MASALAH

Perangkat tidak beroperasi pada suhu yang diinginkan

Dalam kulkas / freezer modern bebas bunga es, udara dingin disirkulasikan mengelilingi berbagai kompartemen melalui ventilasi udara yang menggunakan kipas berefisiensi tinggi.

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Kulkas terlalu hangat	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuaikan kulkas ke pengaturan lebih dingin (colder) • Pastikan makanan dibiarkan menjadi dingin sebelum menempatkannya di dalam kulkas. • Pastikan perangkat disiapkan sesuai dengan petunjuk. • Pastikan bahwa isi kulkas tidak menghalangi lubang-lubang pendinginan. • Pastikan pintu tidak tertahan terbuka atau terlalu sering dibuka.
Freezer terlalu hangat	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuaikan suhu ke pengaturan lebih dingin (colder). • Pastikan makanan dibiarkan dingin sebelum menempatkannya di dalam freezer. • Pastikan perangkat disiapkan sesuai dengan petunjuk. • Pastikan bahwa isi kulkas tidak menghalangi lubang-lubang pendinginan. • Pastikan pintu tidak tertahan terbuka atau terlalu sering dibuka.
Makanan membeku di dalam lemari es	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuaikan suhu ke pengaturan kurang dingin (less cold). • Pastikan bahwa buah dan sayuran disimpan di dalam crisper. Item dengan kandungan air tinggi sebaiknya tidak ditempatkan di dekat lubang pendinginan.
Tidak dapat mengubah pengaturan suhu	<ul style="list-style-type: none"> • Lihat bagian "pengendalian suhu".

Pengoperasian Crisper

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Terbentuk air yang berlebihan di dalam Crisper Adalah wajar bahwa sejumlah air dan kelembapan ada di dalam kotak crisper.	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan bahwa crisper tidak berisi terlalu penuh sesak. • Sesuaikan pengatur kelembapan crisper geser.
Kotak crisper tidak dapat dikeluarkan	<ul style="list-style-type: none"> • Jika kotak crisper bersentuhan dengan kotak pintu, lepaskan kotak pintu sebelum mengeluarkan crisper. • Posisikan lemari sehingga pintunya dapat sepenuhnya terbuka.
Item membeku di dalam crisper	<ul style="list-style-type: none"> • Sesuaikan suhu ke pengaturan kurang dingin (less cold).

Suara perangkat

Lemari es baru Anda dapat menghasilkan suara yang tidak dikeluarkan oleh kulkas lama Anda. Karena bunyi itu baru bagi Anda, mungkin Anda merasa khawatir dengan adanya suara itu. Sebagian besar suara baru itu adalah normal. Permukaan keras, seperti lantai, dinding dan lemari, dapat membuat suara terdengar lebih keras daripada sebenarnya. Berikut ini menguraikan berbagai suara dan apa yang mungkin merupakan penyebabnya.

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Suara motor (kompresor)	Tidak ada. Ini wajar karena kulkas baru Anda menggunakan kompresor berkecepatan tinggi yang berubah-ubah hidup-mati selama pengoperasian. Perhatikan bahwa suara kompresor mungkin terdengar lebih keras pada awal siklus.
Suara motor (kompresor);	Kulkas ini dilengkapi dengan kompresor dan kipas dengan kecepatan variabel (bisa berubah-ubah). Pada awal dihidupkan dan pada hari yang hangat, kedua komponen ini akan berjalan dengan kecepatan tinggi untuk memberikan pendinginan tambahan. Bila pendinginan yang diperlukan berkurang, maka kompresor dan kipas akan berjalan pada kecepatan lebih rendah. Oleh karena itu, adalah wajar bahwa tingkat suaranya berubah-ubah sesuai dengan kondisi pengoperasian.
Terdengar suara mengeklik tepat sebelum kompresor mulai berjalan.	Tidak ada. Ini wajar karena kulkas baru Anda menggunakan kerja sakelar otomatis untuk pengaturan suhu, dengan menghidupkan dan mematikan kompresor.
Kadang-kadang terdengar suara menggelegak, mirip suara air mendidih.	Tidak ada. Setiap kali siklus refrigerasi berakhir, Anda mungkin mendengar suara menggelegak karena refrigeran yang mengalir di dalam sistem lemari es Anda. Tidak ada, ini wajar karena kulkas Anda menggunakan kipas efisiensi tinggi untuk menjalankan sirkulasi udara. Kecepatan dan suara kipas dapat meningkat selama periode penggunaan berat atau cuaca panas.
Suara berderik dan suara lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan bahwa lemari datar dan stabil, baca Petunjuk Pemasangan. • Periksa lingkungan sekitar perangkat untuk memastikan tidak ada sesuatu yang menyentuh atau ditempatkan di atas perangkat. • Pastikan bahwa isi perangkat tidak ditempatkan dalam posisi yang dapat membuatnya bergetar (seperti botol).

Pengoperasian lemari es

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Perangkat tidak berfungsi Adalah normal bahwa kipas freezer tidak bekerja selama siklus pencairan otomatis atau selama beberapa saat setelah perangkat dihidupkan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan bahwa kabel ditancapkan ke stopkontak daya yang beraliran listrik. • Pastikan bahwa aliran listrik rumah tidak anjlok atau sekringnya putus. • Perangkat mungkin berada dalam mode pencairan bunga es, periksa lagi dalam setengah jam.

MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
<p>Motor kompresor sepertinya berjalan terlalu lama</p> <p>Pada suhu ruangan yang normal, motor diperkirakan akan berjalan sekitar 40% sampai 80% waktu kulkas hidup. Dalam kondisi lebih hangat, motor akan berjalan bahkan lebih sering lagi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan bahwa pintu tidak terganjal terbuka. • Periksa apakah sejumlah besar makanan hangat baru saja dimasukkan ke dalam perangkat. • Perhatikan bahwa perangkat akan bekerja lebih daripada normal tepat setelah Anda memasangnya atau saat menyesuaikan diri dengan perubahan pengaturan suhu.
<p>Motor kompresor sepertinya awjal terlalu lama. Perangkat ini menggunakan kompresor dengan kecepatan variabel, yang memang didesain untuk mampu bekerja dalam jangka waktu lama; ini wajar</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kompresor dan kipas dengan kecepatan variabel ini pada awal dihidupkan dan pada hari yang hangat, akan bekerja dengan kecepatan tinggi untuk memberikan pendinginan tambahan. Bila pendinginan yang diperlukan berkurang, maka kompresor dan kipas akan berjalan pada kecepatan lebih rendah, tetapi mungkin tetap tidak mati. Ini adalah hal yang normal. • Sangat mungkin, satu-satunya periode ketika kompresor dan kipas berhenti adalah ketika lemari es mencairkan bunga es, yang terjadi kira-kira satu kali setiap hari.
<p>Eksterior perangkat terasa hangat atau panas saat disentuh</p> <p>Ini wajar karena perangkat memindahkan panas dari bagian dalam ke luar melalui panel luar dan penyekat di antara pintu.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan perangkat memiliki ruang kosong luar seperti yang disarankan di bagian “Memasang perangkat baru”. • Eksterior lemari akan jauh lebih hangat pada hari-hari panas, bahkan dapat terasa panas saat disentuh, karena perangkat bekerja lebih keras.
<p>Alarm Berbunyi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa bahwa semua pintu tertutup sepenuhnya. • Pastikan bahwa alarm suhu berlebih tidak diaktifkan oleh makanan panas yang disimpan di dalam freezer.
<p>Terbentuk bunga es</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa bahwa semua pintu tertutup sepenuhnya. • Pastikan bahwa pintu tidak terlalu sering dibuka. • Pastikan bahwa ventilasi udara balik tidak terhalang oleh kemasan. • Pastikan bahwa seal bersih dan tidak terganjal.
<p>Bau</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Interior mungkin perlu dibersihkan, baca panduan pembersihan. • Pastikan bahwa makanan disimpan dengan benar karena beberapa makanan, wadah, dan kemasan dapat menghasilkan bau. • Periksa perangkat dari makanan basi atau tidak biasa.
<p>Lampu tidak berfungsi</p> <p>Lampu LED dirancang untuk menyala secara bertahap. Lampu LED dirancang untuk meredup secara otomatis jika pintu dibiarkan terbuka selama lebih dari 5 menit dan mati sepenuhnya jika pintu terbuka selama lebih dari 7 menit. Menutup pintu akan mereset timer.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan bahwa kabel ditancapkan ke stopkontak daya yang beraliran listrik. • Pastikan bahwa aliran listrik rumah tidak anjlok atau sekringnya putus. • Periksa bahwa pengaturan Suhu Kulkas tidak berada dalam Mode Sabat, lihat petunjuk pengendalian.

Pengoperasian pintu





MASALAH	APA YANG HARUS DILAKUKAN
Pintu freezer mendadak terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> • Ini wajar dan seharusnya menutup lagi. Ini terjadi ketika pintu lemari es ditutup terlalu cepat. • Jika pintu freezer tetap terbuka, ini menunjukkan bahwa perangkat perlu dimiringkan ke belakang sedikit lagi. Baca bagian "Memasang perangkat baru".
Menutup-sendiri tidak bekerja.	<ul style="list-style-type: none"> • Periksa apakah perangkat Anda memiliki engsel menutup-sendiri, karena tidak semua model memilikinya. • Ini menunjukkan bahwa perangkat perlu dimiringkan ke belakang sedikit lagi. Baca bagian "Memasang perangkat baru".
Pintu tidak tersegel dengan benar	<ul style="list-style-type: none"> • Pastikan bahwa tidak ada benda yang mencegah pintu menutup, seperti isi kulkas atau benda yang ditaruh di dekatnya. • Pastikan bahwa kotak crisper/freezer tertutup sepenuhnya. Pasang kembali bila perlu seperti yang ditunjukkan dalam bagian "Menggunakan Lemari Es". • Pastikan perangkat disiapkan sesuai dengan rekomendasi.
Pintu sulit untuk dibuka dan ditutup	<ul style="list-style-type: none"> • Jika pintu sulit untuk dibuka tepat setelah Anda baru saja menutupnya, ini karena tekanan sedang disamakan, pintu akan terbuka secara normal setelah beberapa menit.

Jika Anda masih membutuhkan servis atau perbaikan, atau keluhan Anda yang sudah diperbaiki masih tetap ada, segera hubungi Pusat Servis resmi Electrolux terdekat atau dealer tempat dimana Anda membeli kulkas ini. Mohon dapat menyiapkan nomor model, PNC 9 digit, dan nomor seri 8 digit yang tercantum pada label di dalam kompartemen kulkas.

9. SUARA

Suara perangkat

Lemari es baru Anda dapat menghasilkan suara yang tidak dikeluarkan oleh kulkas lama Anda. Karena bunyi itu baru bagi Anda, mungkin Anda merasa khawatir dengan adanya suara itu. Sebagian besar suara baru itu adalah normal. Permukaan keras, seperti lantai, dinding dan lemari, dapat membuat suara terdengar lebih keras daripada sebenarnya. Berikut ini menguraikan berbagai suara dan apa yang mungkin merupakan penyebabnya.



NOTE

NOTE

www.electrolux.com/shop



A24336535-A-172024

Indonesia
Layanan langsung konsumen: 08041119999
PT. Electrolux Indonesia
Jalan Tanah Abang II Nomor 42,
Desa/Kelurahan Petojo Selatan,
Kec. Gambir, Kota Adm. Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 10160
Email: customercareID@electrolux.com
SMS & WA : 0812.8088.8863

